Nikon



ニコンデジタルカメラ

COOLPIX 4200

クールピクス4200



使用説明書

商標説明

- Microsoft[®] および Windows[®] は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に おける登録商標です。
- Macintosh、Mac OS、Power Macintosh、PowerBook、iMac、iBook、QuickTime は米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。
- Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems, Inc. (アドビシステムズ社) の商標、または特定地域における同社の登録商標です。
- SD ロゴおよび PictBridge ロゴは商標です。
- その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。

このたびは、ニコンデジタルカメラ COOLPIX4200 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この使用説明書はデジタルカメラCOOLPIX4200で撮影をお楽しみいただくために必要な情報を記載しています。ご使用の前に、この使用説明書をよくお読みの上、内容を充分に理解してから正しくお使いください。

本文中のマークについて

カメラの故障を防ぐために、使用前に注意していた だきたいことや守っていただきたいことを記載して います。

カメラを使用する前に知っておいていただきたいことを記載しています。

カメラを使用する場合に、便利な情報を記載しています。

関連情報を記載した参照ページを記載しています。

「初期設定」について

 Θ

本書では、カメラご購入時に設定されている機能やメニューの設定状態を「初期設定」と表記しています。

内蔵メモリと SD メモリーカードについて

本機は、内蔵メモリと SD メモリーカードの両方に対応しています。SD メモリーカードをカメラにセットしているときは、SDメモリーカードが優先して使用されます。内蔵メモリに対して、撮影、再生、削除、初期化などの操作をするときは、SD メモリーカードをカメラから取り出してください。

SD メモリーカードの表記について

本書では、以降 SD メモリーカードを略して SD カードと表記しています。

画面例について

本書では、液晶モニタ画面上の表示をわかりやすく説明する ために、被写体の表示を省略している場合があります。 安全上のご注意

はじめに

撮影の準備

撮影の基本ステップ

シーンモード

いろいろな撮影

動画の撮影と再生

いろいろな再生

撮影メニュー

再生メニュー

セットアップメニュー

付録

安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しく使用していただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載しています。内容を理解してから本文をお読みいただき、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。表示と意味は、次のようになっています。

⚠危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が高いと想定される内容を示しています。

≙警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例



△記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止(してはいけないこと)の行為を告げるものです。図の中や近くに 具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに 具体的な強制内容(左図の場合はプラグをコンセントから抜く)が描かれています。

⚠ 警告 (カメラについて)



分解したり修理・改造をしないこと

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。



落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと 感電したり、破損部でケガをする原因となります。

接触禁止

電池、電源を抜いて、ニコンサービスセンターに修理を依頼してください。



すぐに 修理依頼を

⚠ 警告 (カメラについて)



熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかに電池を取り出すこと そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。

電池を取る

電池を取り出す際、やけどに充分注意してください。電池を抜いて、ニコンサービスセンターに修理を依頼してください。

すぐに 修理依頼を



水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと 発火したり感電の原因となります。

水かけ禁止



引火・爆発のおそれのある場所では使用しないこと

プロバンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆使用禁止 発や火災の原因となります。



レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと

見ないこと



車の運転者等にむけてスピードライトを発光しないこと

事故の原因となります。

発光禁止



スピードライトを人の目に近づけて発光しないこと

視力障害の原因となります。

失明や視力障害の原因となります。

発光禁止 特に乳幼児を撮影するときは 1m以上離れてください。



幼児の口に入る小さな付属品は、幼児の手の届かないところに置くこと 幼児の飲み込みの原因となります。

保管注意 万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。



指定の電池または専用 AC アダプタを使用すること

指定以外のものを使用すると、火災・感電の原因となります。



AC アダプタ使用時に雷が鳴り出したら、電源プラグに触れないこと

感電の原因となります。

雷が鳴り止むまで機器から離れてください。

⚠ 注意 (カメラについて)



ぬれた手でさわらないこと

感電の原因になることがあります。



製品は幼児の手の届かないところに置くこと

ケガの原因になることがあります。



使用しないときは、電源を OFF にしてレンズを遮光し、太陽光のあたらない所に 保管すること

保管注意 太陽光が焦点を結び、火災の原因になることがあります。



三脚にカメラを取り付けたまま移動しないこと

転倒したりぶつけたりして、ケガの原因となることがあります。



飛行機内で使うときは、航空会社の指示に従うこと

本機器が出す電磁波などにより、飛行機の計器に影響を与えるおそれがあります。 病院で使う際も、病院の指示に従ってください。



長期間使用しないときは電源(電池や AC アダプタ)を外すこと

電池の液漏れにより、火災、ケガや周囲を汚損する原因となることがあります。



AC アダプタで使用されている場合には、AC アダプタを取り外し、その後電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

プラグを抜く



本機器やACアダプタは布団でおおったり、つつんだりして使用しないこと 熱がこもりケースが変形し、火災の原因となることがあります。

窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しないこと

放置禁止

内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。



同梱の CD-ROM を音楽用 CD プレーヤーで使用しないこと

機器に損傷を与えたり大きな音がして聴力に悪影響を及ぼす場合があります。

禁止



電池を火に入れたり、加熱しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池をショート、分解しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

分解禁止



専用の充電器を使用すること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



ネックレス、ヘアピンなどの金属製のものと一緒に持ち運んだり、保管しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL5 は、ニコンデジタルカメラ専用の充電式電池で、COOLPIX4200 に対応しています。EN-EL5 に対応していない機器には使用しないこと

液もれ、発熱の原因となります。



電池からもれた液が目に入ったときはすぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けること

危険

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。

↑ 警告 (専用 Li-ion リチャージャブルバッテリーについて)



電池は幼児の手の届かない所に置くこと

幼児の飲み込みの原因となります。

保管注意 万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。



水につけたり、ぬらさないこと液もれ、発熱の原因となります。



変色・変形、そのほか今までと異なることに気づいたときは使用しないこと 液もれ、発熱の原因となります。



充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合には、充電をやめること 液もれ、発熱の原因となります。



電池をリサイクルするときや、やむなく廃棄するときはテープなどで接点部を絶縁 すること

警告

他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因となります。ニコンサービスセンターやリサイクル協力店へご持参くださるか、お住まいの自治体の規則に従って廃棄してください。



電池からもれた液が皮膚・衣服へついたときは、すぐにきれいな水で洗い流すこと そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となります。

<u>↑</u> 注意 (専用 Li-ion リチャージャブルバッテリーについて)



電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となることがあります。

目次

安全上のご注意	2
はじめに	11
ご確認ください. 各部の名称. 液晶モニタについて. モードダイヤルについて. メニュー操作時のマルチセレクターの使い方. シャッターボタンの半押しについて.	12 14 16 17
撮影の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
バッテリーを入れます. SD カードを入れます. 電源を ON にして、電池の残量を確認します. 日付と時刻を設定します.	20 22 24
撮影の基本ステップ	27
1. モードダイヤルを 1 (オート撮影モード) にセットします	29 31
シーンモード	37
シーンモードを使うにはアシスト機能付きシーンモード	38 44 49
いろいろな撮影	51
毎いところでは一スピードライトの使い方カメラから離れて撮影するには一セルフタイマーの使い方手軽に接写するには一マクロモードの使い方図露出を補正して撮影するには一露出補正の使い方	53 55

動画の撮影と再生	57
動画の種類を選択する *** 動画の撮影 *** 動画の再生 ***	59 60
いろいろな再生	61
カメラで再生する 画像をトリミングする 音声メモを録音する/再生する テレビで再生する パソコンで再生する 画像をプリントする 凸 プリント指定 ダイレクトブリント	64 65 67 68 72 73 76
撮影メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	81
ノイズ除去	83 86 88 89 91 92 93 94 95 97
再生メニュー1	03
再生メニューについて □ スライドショー 面 削除 O・n プロテクト設定 △ 転送マーク設定 □ スモールピクチャー 田 画像コピー	104 106 108 109 111

セットアップメニュー1	15
セットアップメニューについて	16 18 21 22 23 24 25 27 27 27 28
付録	30
別売アクセサリー 1 カメラのお手入れ方法 1 カメラの取り扱い上のご注意 1 バッテリーの取り扱いについて 1 警告メッセージについて 1 故障かな?と思ったら 1 主な仕様 1 索引 1 アフターサービスについて 1	32 33 34 35 39 42 45

はじめに

で確認ください

●保証書とカスタマ登録カードについて

この製品には保証書とカスタマ登録カードが付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっております。「ご愛用者氏名」および「住所」「ご購入后月がすべて記入された保証書を必ずお受け取りください。「保証書」をお受け取りになりませんと、ご購入 1 年以内の保証修理が受けられないことになります。もし、お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請求ください。

カスタマ登録は下記のホームページからも登録できます。

http://reg.nikon-image.com

●使用説明書について

- この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、堅くお断りいたします。
- 仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご承知ください。使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、ニコンサービスセンターにて新しい使用説明書をお求めください(有料)。

●大切な撮影を行う前には試し撮りを

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)を行う前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能するかを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および利益喪失等に関する損害等)についての補償はご容赦願います。

●本製品を安心してご使用いただくために

本製品は、当社製のアクセサリー(バッテリー、バッテリーチャージャー、AC アダプタキットなど) に適合するように作られておりますので、当社製品との組み合せでご使用ください。

- 他社製品との組み合せ使用により、事故・故障などが起こる可能性があります。その場合、当社の 保証の対象外となりますのでご注意ください。
- 模倣品の Li-ion リチャージャブルバッテリーを使用されますと、カメラの充分な性能が出せない ことやバッテリーの異常な発熱や液もれ、破裂、発火などの原因となります。


●著作権についてのご注意

あなたがデジタルカメラで撮影したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。


●ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

各部の名称




ストラップの取り付け方




ズームボタン (■ / ९) (▼29) マルチセレクター AF ランプ (緑色) (31) **(4** / **७** / **७** / **७**) (**७** 17) スピードライトランプ (赤色)(置31) ② (決定) / ☎ (転送) ボタン(👅 17) ファインダー スピーカー (30) バッテリーカバー (318, 130) 液晶モニタ (3514)▶ (再生) ボタン 端子カバ-(34, 61) 三脚ネジ穴 Ⅲ(削除)ボタン (550, 54)(35, 61) MENU (メニュー) ボタン (281, 103)

USB 端子(图70)/ AC アダプタキット接続用 オーディオビデオ(A/V OUT)出力端子(图67) パワーコネクタカバー(图130)




液晶モニタについて



1	オート撮影モード/シーンモード/
	動画モード27、37、59
2	ズーム表示 1)29
3	AF表示 ²⁾ 33
4	マクロモード 55
5	バッテリーチェック ³⁾
6	内蔵メモリ/SDカード表示32
7	手ブレ警告 4)
8	サフレ言ロ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
_	時計マーク ⁵⁾
9	
10	セルフタイマー/
	カウントダウン表示53
11	デート写し込み122
12	撮影可能コマ数/
	動画撮影時間表示27、59
13	スピードライトモード27、51
14	AF エリア ⁷⁾ 98
	画質27、83
	画像サイズ27、84
	露出補正マーク/露出補正値56
	感度表示
	ブラケティング ⁸⁾
13	_ / // / / / / / /

ホワイトバランス
ブラケティング ⁹⁾ 95
BSS91
ノイズ除去102
連写モード89
ホワイトバランス86
階調補正92
輪郭強調93

- 1)ズーム操作のときに表示
- 2) 半押ししたときに表示
- 3)バッテリー残量が少なくなったときに表示
- 4)シャッタースピードが遅いときに表示
- 5) 日時が設定されていないときに点滅
- 6) ワールドタイムで訪問先が設定されているときに表示
- 7)半押ししたときにピントの合ったエリア を表示(「AF エリア」を「オート(□)」に 設定した場合)
- 8) ブラケティングを設定しているときに表示
- 9) ホワイトバランスブラケティングを設定しているときに表示



1	フォルダ名36	
2	ファイル名36	
3	内蔵メモリ/ SD カード表示 32	
4	バッテリーチェック [*] 22	
5	音量表示 60	
6	音声メモ録音ガイド65	
7	音声メモ再生ガイド65	
8	表示画像コマ番号/総画像コマ数34	
9	音声メモ表示65	*
10	動画再生表示60	

11	画質27
12	画像サイズ27
13	動画モード59
14	プロテクト表示108
15	プリント表示73
16	転送マーク109
17	撮影時刻 24
18	撮影日付 24
* バ	ッテリー残量が少なくなったときに表示

※ 液晶モニタの表示について


セットアップメニューの「モニタ設定」を使って、撮影および再生時の設定情報の表示・非表示を切り換えることができます(図121)。設定情報を表示するには「モニタ設定」を「情報 ON」、「情報 AUTO」または「方眼+情報 AUTO」に、非表示にするには「情報 OFF」、モニタを消灯するには「モニタ OFF」を選択します。

バッテリーチェック表示が点灯していると、スピードライト充電中は、液晶モニタは消灯します (**圏**22、32)。

モードダイヤルについて




モードを切り換えるときは、使用するモードのアイコン(絵文字)を左側の ■マークに合わせます。




(メニュー操作時のマルチセレクターの使い方

マルチセレクターを使用して項目の選択、選択した項目の決定、キャンセルを行います。



「シャッターボタンの半押しについて


シャッターボタンを軽く押して、途中で止める動作を「シャッターボタンを 半押しする」といいます。シャッターボタンを半押しすると、ピントと露出 が決まり、AF ランプが点灯し、液晶モニタに AF 表示が緑色に点灯します。 半押し中は、ピントと露出が固定されます。半押しした状態から、さらに深 く押し込むと、シャッターがきれます。



バッテリーを入れます

このカメラは Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL5 を使用します。

- カメラに付属しているリチウムイオン充電式電池です。
- ・ はじめてご使用になるときやバッテリーの残量が少なくなったときは、付属のバッテリーチャージャーMH-61 でフル充電してからご使用ください。充電方法は MH-61 の使用説明書をご覧ください。
- ・ 残量のない状態のバッテリーを充電する場合、約2時間で充電が完了します。




1 バッテリーカバーを開けます。

バッテリーカバーを矢印の方向にスライドさせると(①)、カバーが自動的に開きます(②)。




2 バッテリーを入れます。

- バッテリーの突起部の位置を図に合わせて、+ と一の方向を正しく入れてください。
- 向きを間違えて挿入すると、カメラが破損するおそれがあります。正しい方向になっているか、再度確認してください。




逆挿入注意



オレンジ色のバッテリーロックレバーをバッテリー側面で押しながら、バッテリーを奥まで入れると、バッテリーロックレバーがバッテリーに掛かり、バッテリーがロックされます。



バッテリーロックレバー




3 バッテリーカバーを閉じます。

- バッテリーカバーを閉じて(①)、カバーをスライドさせます(②)。
- バッテリーカバーがしっかりと閉じていること を確認してください。

✓ バッテリーを取り出すには

カメラの電源をOFFにして、電源ランプが消灯していることを確認した上で、バッテリーカバーを開けてください。バッテリーロックレバーを矢印の方向に押すと、バッテリーが少し飛び出しますので、バッテリーをまっすぐ引き抜いてください。

カメラの使用直後は、バッテリーが熱くなっていることがあります。取り出すときは充分ご注意ください。



▼ バッテリーについてのご注意

- Li-ion リチャージャブルバッテリーEN-EL5の取り扱いについては、バッテリーやバッテリー チャージャーMH-61の使用説明書もご覧ください。
- ・バッテリーを入れる際は「安全上のご注意」の「警告」、「危険」(▼2~6)や「バッテリーの取り扱いについて」(▼134)の注意事項を必ずお守りください。

● 使用できる AC 電源について


再生時やパソコンとの接続時などカメラを長時間で使用になる場合は、別売の AC アダプタキット EH-62A をで使用ください。AC アダプタキットを使用すると、家庭用コンセント (AC100V) から COOLPIX4200 へ電源を供給することができます。EH-62A 以外の AC アダプタは絶対に使用しないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。

AC アダプタキット EH-62A の使用方法については「AC アダプタキット EH-62A の接続について」(
 ○ 130) をご覧ください。

SD カードを入れます

撮影した画像は、カメラの内蔵メモリ(約12MB)または市販のSDカードに記録されます。


SD カードをカメラにセットしていない場合は、内蔵メモリに記録されます。 SD カードをカメラにセットすると、自動的に SD カードに記録されます。



- 1 カメラの電源がOFFになっていることを確認します。
 - 電源ランプが消灯していることを確認してください。





- 2 SD カードカバーを開けます。
 - SD カードカバーを矢印の方向にスライドさせると(①)、カバーが自動的に開きます(②)。




3 SD カードを入れます。

- SD カードを図のように差し込み、矢印方向に しっかりと奥まで挿入します。
- SDカードを装着するときには、SDカードの 端子側からカメラに挿入してください。





逆挿入注意



2


∡ SD カードカバーを閉じます。


- SD カードカバーを閉じて(①)、カバーをスライドさせます(②)。
- SD カードカバーがしっかりと閉じていることを 確認してください。

SD カードをはじめて COOLPIX4200 で使用する場合は、あらかじめ SD カードを初期化する必要があります。初期化する場合には、必ずカメラで行ってください。パソコンで初期化(フォーマット)を行うと、データの書き込み、あるいは読み出しができないなどの不具合が発生することがあります。詳しい手順については、「メモリ/カードの初期化」(▼125)をご覧ください。

カメラの電源を OFF にして、電源ランプが消灯していることを確認した上で、SDカードカバーを開けてください。SDカードを押し込むと、SDカードが少し飛び出しますので、SDカードをまっすぐ引き抜いてください。


カメラの使用直後は、SD カードが熱くなっていることがあります。取り出すときは充分ご注意ください。





- 使用可能なSDカードについては、「付録─別売アクセサリー」の「推奨SDカード─覧」(図130)
 をご確認ください。
- SD カード以外のメモリカードは使用できません。
- 分解や改造をしないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。
- 端子部を手や金属で触らないでください。
- ラベルやシールを貼らないでください。
- 高温になる車の中や直射日光の当たるところなど温度が高くなるところには置かないでください。
- ・ 湿度の高いところやほこりが多いところおよび腐食性のガスなどが発生するところには置かないでください。

SD カードには、書き込み禁止スイッチがついています。このスイッチを「Lock」にすると、データの書き込みや削除が禁止され、カード内の画像等を保護することができます。画像を撮影、編集、削除または ❷ (転送 ✔) ボタンで転送するときや SD カードを初期化するときには「Lock」を解除してください。



◆書き込み禁止スイッチ

「Lock」にすると、撮影、編集、削除、カメラの②(転送・シードの初期化はできません。 画像の再生のみ行うことができます。

「電源を ON にして、電池の残量を確認します







電源を ON にします。

- 電源スイッチを押します。
- 電源がONになると、電源ランプが点灯します。

液晶モニタに表示されるバッテリーチェッ 2 ク表示を確認します。

はじめて電源を ON にした場合は、次のよう な表示言語(図127)の設定画面が表示され ます。設定を変更する必要がない場合は、マル チセレクターの (4) ボタンを押してください。 時設定を行うかどうか表示されます。設定方法 は「日付と時刻を設定します」(■24)をご 覧ください。

表示言語/LANGUAGE		
Deutsch	Nederlands	
English	Svenska	
Español	日本語	
Français Italiano	中文(简体)	
(原理)キャンカル 4 決定		

バッテリーチェック表示

表示	意味	カメラの状態
表示なし	バッテリーの残量は充分です。	撮影できます。
(<u></u> (点灯)	バッテリーの残量が少なくなり ました。バッテリーを交換する 準備をしてください。	撮影できます。 ・ スピードライト発光後の充電中は 液晶モニタが消灯します。
電池残量がありません	バッテリーの残量がなくなりました。充電済みのバッテリーと交換するか、充電してください。	撮影できません。

バッテリーの残量がなくなる直前には、スピードライトランプと AF ランプが同時にゆっくり と点滅し、「電池残量がありません」という警告メッセージ(135)が表示されます。

▼ カメラの電源を OFF にするときは

電源ランプが点灯しているときに電源スイッチを押すと、電源は OFF になります。

 電源ランプが消灯するまでバッテリーを取り出したり AC アダプタキット EH-62A (別売) を外したりしないでください。

🔍 🕞 ボタンによる電源 ON

▶ ボタンを 2 秒以上押し続けた場合も電源が ON になります。この場合は直接 1 コマ再生モード (図34) に入ります。

◎電源ランプについて

電源ランプは次の状態を示しています。

- 電源ランプ点灯:電源 ON
- 電源ランプ点滅:オートパワーオフ機能作動中(スリープ状態)
- 電源ランプ消灯:電源 OFF

なオートパワーオフ機能

カメラの電源を ON にして、なにも操作しないで約 1 分 (初期設定) 経過すると、バッテリーの消耗を抑えるためにオートパワーオフ機能が作動し、液晶モニタが消灯します。オートパワーオフ機能の作動中は電源ランブが点滅します。オートパワーオフ機能が作動してからなにも操作しないで約 3 分経過すると、自動的に電源が OFF になり、電源ランブが消灯します。電源ランプの点滅中は、次の操作で電源 ON の状態に戻ります。

- 電源スイッチを押す。
- シャッターボタンを半押しする。
- ▶ ボタンを押す(再生モードになります)。
- MENU ボタンを押す(各モードのメニュー画面が表示されます)。
- モードダイヤルを回す(設定したモードに入ります)。

オートパワーオフ機能が作動するまでの時間はセットアップメニューの「オートパワーオフ」から30秒、1分、5分、30分のいずれかに設定できます(**図**125)。ただし、次の場合はオートパワーオフ機能が作動するまでの時間が固定されます。

- 「オートパワーオフ」が30秒または1分に設定されているときに、メニュー画面を表示している場合:3分に固定
- スライドショーを再生している場合:30分に固定
- AC アダプタキット EH-62A (別売) を使用している場合:30 分に固定

カメラとパソコンやプリンタを USB ケーブルで接続すると、オートパワーオフ機能は働きません。

日付と時刻を設定します

はじめてカメラの電源を ON にしたときは、表示言語の設定画面で ② を押したあと、日時設定の画面が自動的に表示されます。以下の手順に従って日時を設定してください。



マルチセレクターの▼を押して、「はい」 を選択します。

 「いいえ」を選択すると日時設定をせず にモードダイヤルに対応した画面に切 り換わります。





❷を押します。ワールドタイムの設定画面に切り換わります。







- ▼を押すと、夏時間を設定できます。
- 夏時間を設定しない場合は、そのまま 手順4へお進みください。
- 夏時間を設定する場合は、「夏時間」を選択して❷を押します。□に✓が入ります。②を押すたびに、夏時間の□と☑が切り換わります。
- 夏時間を設定後、マルチセレクターの▲を押して都市名の項目に戻ります。

夕 夏時間について

夏時間とは、夏の間だけ 1 時間繰りあげて、日中の明るい時間を有効利用する趣旨で、現在約70ヶ国で採用している制度です。ワールドタイムの夏時間を設定すると、時刻が1時間進みます。ただし、日本国内では設定する必要がありません。







▶を押します。自宅の設定画面に切り換わります。







◀または**▶**を押して、自宅のあるタイム ゾーンを選択します。







❷を押します。自宅のあるタイムゾーンが決定して、日時設定の画面に切り換わります。

はじめてカメラの電源を ON にして日時を設定しているときは、◀を押しても「自宅の設定」に戻ることはできません。







「年」 が点滅します。 ▲ または ▼ で年を合わせます。







▶を押して、「月」の設定に移ります。7 と8の手順を繰り返して、月、日、時、分 を順番に選択し、現在の日付・時刻に合わ せます。







▶を押します。「年月日」の位置が点滅します。



▲または▼を押して、「年月日」「日月年」 「月日年」の中から、日付の表示順を選択 します。





②を押します。日時を決定して、モードダイヤルに対応した画面に切り換わります(例は ● モード時)。

√ 日時を設定しないときは

日付と時刻が設定されていない場合は、撮影時に液晶モニタに時計マーク(■)が点滅し(■14)、撮影した画像の撮影日時情報は「0000.00.00 00:00」(静止画)、または「2004.01.01 00:00」(動画)と記録されます。

ダバックアップ電池について

バックアップ電池はバッテリーや AC アダプタキット EH-62A (別売) でカメラに電源が供給されていると、約10時間で充電されます。充電が完了すると、カメラのバッテリーを取り出したり、AC アダプタキットを外しても、記憶された日時は数日間保持されます。

バックアップ電池の充電が不充分な場合は、一度設定した日時データが失われることがあります。

かメラの内蔵時計について

カメラの内蔵時計は一般的な時計(腕時計など)ほど精度は良くありません。定期的に日時設定を行うことをおすすめします。

🔍 付属のソフトウェアを使用した日時の自動設定

で使用のパソコンの OS が Windows XP または Mac OS X の場合、カメラのセットアップメニューの「USB」を「PTP」に設定してカメラとパソコンを接続すると(™ 68)、付属のソフトウェアを使用してパソコンに設定されている日付と時刻を自動的にカメラに設定することができます。詳しくは、付属のソフトウェアのリファレンスマニュアル(CD-ROM)をご覧ください。

🔍 ワールドタイムの設定について

海外の訪問先の日時や夏時間を設定できます。詳しくはセットアップメニューの「日時設定」 (▼118) をご覧ください。

撮影の基本ステップ

(オート撮影モード)では、撮影状況に合わせて各機能が最適な状態に自 動的に設定されるので、はじめてデジタルカメラをで使用になる方でも簡単 に撮影できます。



カメラのモードダイヤルを () に合わせ 1 ます。



カメラの電源を ON にします。 2

• 電源を ON にすると電源ランプが点灯し、液 品干ニタにオープニング画面(**図**116) が表 示されたあと、撮影画面に変わります。

SD カードをセットしているときは「*Tが、セットし

内蔵メモリ/SDカード表示


撮影モード ---

オート撮影モードのとき には が表示されます。

画像サイズ ―

撮影目的に応じて、5 種類の 画像サイズが選択できます。 初期設定は「4M(2272× 1704) | です(883)。

撮影目的に応じて、3 種類の画 質が選択できます。初期設定は 「NORMALIです(图83)。



撮影可能コマ数

撮影可能コマ数は内蔵 メモリまたは装着して いる SD カードのメモ リ残量と画像モード (画質/画像サイズ) (85) によって異な ります。

スピードライトモード

撮影目的や意図に合わせて 5 種類のスピー ドライトモードから選択できます。初期設 定は「オート (\$AUTO) | (₩51) です。

✓ メモリ残量について

内蔵メモリ/SDカードに撮影できるメモリ残量がない場合には、「メモリ残量がありません」という警告メッセージ(図136)が表示され、撮影を行うことができません。このときは以下のいずれかの方法で対応してください。

- 「画像モード」(「画質」や「画像サイズ」)を変更する(■83)(変更しても条件によっては 撮影できない場合があります)。
- 新しいSDカードを挿入する(数20)。
- SD カードを抜いて、内蔵メモリに画像を記録する(内蔵メモリの残量がある場合)。
- ・ 内蔵メモリ/SDカードに記録されている画像を削除する(₩106)。

€撮影メニューについて

本機ではホワイトバランスや輪郭強調、連写などの 13 種類の撮影メニューが設定できます。 詳しくは撮影メニューの各項目(☎81)をご覧ください。

アドバンストブライトネスコントロール機能

COOLPIX4200の液晶モニタには、撮影時に外光の明るさに応じて、液晶モニタの明るさを変えて見やすくするアドバンストブライトネスコントロール機能を搭載しています。

2. カメラを構え、構図を決めます









広角側 望遠側



液晶モニタ上部の表示は ズームの量を表します。



電子ズーム時

1 カメラを構えます。

- 手ブレを防ぐため、カメラは両手でしっか りと持ってください。
- 構図を決めるには、液晶モニタを見ながらでも、ファインダーをのぞきながらでも、どちらでも行えます。

カメラ前面のレンズやスピードライト発光部、マイクなどに指や髪、ストラップ、ACアダプタキットのコードがかかったりしないように充分に注意してください。

2 構図を決めます。

写したいもの(被写体)を液晶モニタの中央 に合わせ、構図を決めます。

- COOLPIX4200 は、3 倍の光学ズームレンズを装備しています。ズームボタン(W・T)で、被写体の大きさを変えることができます。
- W ボタンを押すと、広角側にズーミングして、撮影する範囲が広くなります。
- Tボタンを押すと、望遠側にズーミングして、被写体を大きく写すことができます。
- 光学ズームを最も望遠側にして、Tボタンを2秒以上押し続けると、自動的に電子ズームが作動します。電子ズームは、被写体を光学ズームの最大倍率(3倍)の約4倍(合計12倍)まで拡大します。電子ズームが作動すると、ズーム表示が黄色に変わります。
- 電子ズームをキャンセルするには、ズーム 表示が白色に戻るまで W ボタンを押し続 けてください。

電子ズームについてのご注意


- ・ 電子ズームはファインダーでは確認できません。必ず液晶モニタで確認してください。
- 電子ズームは、カメラがとらえた画像データをデジタル処理することで、画像の中央部を 拡大しています。光学ズームとは違い、画像の中央部分を単に画面全体に拡大するため、粒 子の粗い画像になります。
- 電子ズーム作動中は、AF エリアが中央に固定されます(数98)。
- ・電子ズーム作動中は、「測光方式」が「中央重点(図)」相当に固定されます(図88)。
- 液晶モニタを消灯しているとき、またはスポーツモード以外のアシスト機能付きシーン モードで撮影するときは、電子ズームを使用できません。

√ 暗い場所で撮影するときの液晶モニタ画面について

暗い場所で撮影する場合、液晶モニタを見やすくするために通常の撮影画面にくらべてザラついた画面になることがあります。

- 次の場合はファインダーで見える範囲と実際に撮影される範囲が異なりますので、液晶モニタで構図を確認してください。
 - カメラと被写体の距離が近い場合(特に 1.5m 以内の場合)
 - 電子ズームを使用する場合
- 明るい場所で液晶モニタが見えにくいときや、バッテリーの残量が気になる場合などにはファインダーを使った撮影をおすすめします。
- 連写で撮影する場合、液晶モニタには実際の撮影より遅れて画像が表示されます。ファインダーで確認しながら撮影することをおすすめします。

3. ピントを合わせて撮影します



AF エリア


合わせます。

シャッターボタンを半押しすると、ピントと露出が決まり、半押し中はピントと露出が固定されます(图17)。

シャッターボタンを半押しして、ピントを

- ピントはオートフォーカスです。5つの AF エリアのうち、カメラの一番手前にある被写体と重なっている AF エリアでピントが合います(オート撮影時の初期設定)。
- ピントが合うと使用したAFエリアが緑色に点 灯します。

シャッターボタンを半押ししたときのスピードライトランプ、AF ランプは次のとおりです。





状態		意味
-1.8 18	点灯	シャッターボタンを押し 込むと、スピードライトが 発光します。
スピード ライトランプ	点滅	スピードライトが充電中 です。
	消灯	スピードライトは発光し ません。
	緑色点灯 (緑色点灯)	被写体にピントが合っています。
AF ランプ (AF エリア/ AF 表示)	緑色点滅 (赤色点滅)	被写体にピントを合わせる ことができません。中央の AFエリアが点滅します。構 図を変えて再度ピントを合 わせてください。

- **2** 半押ししたまま、ゆっくりとシャッターボタンを押し込み、撮影します。
 - シャッターボタンを一気に押すと手ブレの原因になります。シャッターボタンはゆっくりと最後まで押し込んでください。

▼ 画像記録中についてのご注意

・ 画像の記録中は AF ランブが点滅し、同時にロマークが点灯するか内蔵メモリ/ SD カード表示(Min) が点滅します。

画像の記録中は、SDカードを取り出したり、バッテリーを抜いたりしないでください。書き込み中の画像が記録されなかったり、撮影した画像やSDカードがこわれたりする場合があります。

液晶モニタになマークが表示されるまでは撮影を続けることができます。

▼ バッテリーチェック表示中のスピードライトの使用について

バッテリーチェック表示が液晶モニタに点灯しているときにスピードライトを発光すると、スピードライト充電中は液晶モニタが消灯し、バッテリーの消耗を防ぎます。

√ オートフォーカスが苦手な被写体について

次のような場合、オートフォーカスではピント合わせができないことがあります。

- 被写体が非常に暗い場合
- 画面内の輝度差が非常に大きい場合(太陽が背景に入った日陰の人物など)
- ・ 被写体にコントラストがない場合 (白壁や背景と同色の服を着ている人物など)
- 遠いものと近いものが混在する被写体(オリの中の動物など)を撮影する場合
- 動きの速い被写体を撮影する場合

「撮像感度」とは、カメラが光に対して反応する感度を表したものです。通常、COOLPIX4200 の撮像感度はISO80 に相当します。「感度設定」(1994) が「オート」の場合、暗い場所でシャッタースピードの低下による手ブレを防ぐためにカメラが自動的に感度を上げることがあります。撮像感度が上がっている状態では、液晶モニタに感度表示(180) が表示されます。




ISO が表示されているときに撮影された画像は、標準感度に比べ多 少ザラついた画像になります。

☑ オートフォーカスの設定について

本機では、オートフォーカス方式の「AF エリア選択」(**圏** 98)と「AF-MODE」(**圏** 101) を変更することができます。

シャッターボタンを半押しすると、フォーカスエリアの被写体にピントが合います。そのまま半押しを続けると、ピントと露出はそのまま固定(AF(AE)ロック)されます。AF(AE)ロックは構図を工夫したい撮影や、オートフォーカスが苦手な被写体(図32)の撮影などに便利です。ここでは、「AF エリア選択」(図98)を「オート(■)」(初期設定)に設定した場合の AF(AE)ロックの操作方法を説明します。





5 つのフォーカスエリアのうち、カメラから最も近い被 写体にピントが合います。



2 AF ランプを確認します。

ピントが合うと、ファインダーの横の AF ランプおよび液 晶モニタの上にある AF 表示が点灯し、AF エリアが液晶 モニタに緑色で表示されます。

シャッターボタンを半押ししている間はピントと露出が固定されます。



- 3 シャッターボタンを半押ししたまま構図を変えます。
 - ・カメラから被写体までの距離を変えないでください。被 写体との距離が変わった場合は、いったんシャッターボ タンから指を離し、ピントを合わせ直してください。



4 シャッターボタンを押し込んで撮影します。


AF補助光について

COOLPIX4200 は、AF 補助光を搭載しています。被写体が暗い場合にシャッターボタンを半押しすると AF 補助光が自動的に照射され、被写体を照らしてオートフォーカスでのピント合わせを可能にします。

- ・ 次のような場合に被写体が暗いと、AF補助光が発光します。
 - ー撮影メニューの「AF エリア選択」を「オート (■)」または「中央 (■)」に設定した場合。または「AF エリア選択」を「マニュアル ([•])」に設定し、中央の AF エリア を選択した場合
 - ーポートレート(グ)でアシスト機能を使用せずに中央のAFエリアを選択した場合(**3**9)
 - ー 夜景ポートレート(□)でアシスト機能を使用せずに撮影する場合(□43)
- ー クローズアップ(❷) で撮影するときに、中央の AF エリアを選択した場合
- AF 補助光が届く範囲

広角側:約2mまで、望遠側:約1.5mまで

~4. 撮影した画像を確認します(1 コマ再生モード)



1 ▶ ボタンを押します。



- 2 液晶モニタに再生画面が表示されます。
 - これを1コマ再生モード(図61)といいます。
 - 最後に撮影された画像が表示されます。
 - マルチセレクターの▲または◆で前画像を見ることができます。▼または▶で次画像を見ることができます。



1 コマ再生モードをキャンセルして撮影モードに戻る場合は、再度**▶** ボタンを押してください。

●画像再生について

記録した画像を素早く表示できるようにするために、表示を切り換えた直後は画像が粗くなることがあります。

🔍 🕞 ボタンによる電源 ON

電源が OFF の状態で、▶ ボタンを 2 秒以上押し続けた場合は、再生モードで電源が ON になります。再度 ▶ ボタンを押すと、モードダイヤルに対応した画面に切り換わります。

● 再生モード

再生モードの詳細については、「いろいろな再生」(🛂 61 ~ 80)をご覧ください。


表示中の画像を削除するには



Ⅲボタンを押すと、削除確認画面が表示されます。







マルチセレクターの ▼ を押して、「はい」 を選択します。







- ●を押すと、表示された画像が削除され、1 コマ再生モードに戻ります。
- 「いいえ」を選択して ②を押すと、画像が削除されずに 1 コマ再生モードに戻ります。
- 「□」を選択して ②を押すと、画像に 録音された音声メモ(图65)のみを削除します。表示された画像に音声メモが 録音されているときに選択できます。

職影モードで画像を削除する場合


撮影モードで前ボタンを押すと、最後に撮影した画像を削除できます。確認画面が表示されますので、マルチセレクターの▼を押して、「はい」を選択します。❷を押すと画像が削除され、撮影モードに戻ります。

- 「いいえ」を選択して Φを押すと、削除されずに撮影モードに戻ります。
- 「□」を選択して②を押すと、画像に録音された音声メモ(図65)のみを削除します。
 表示された画像に音声メモが録音されているときに選択できます。









COOLPIX4200 で撮影した画像または編集を行った画像は、カメラが自動的に作成するファイル名で保存されます(例:DSCN0001.JPG)。最初の4文字はファイル名を表しており、次の4桁の番号は撮影順に連番でつけられます(最初の4文字はカメラの液晶モニタには表示されません。パソコンに画像を転送した場合に確認できます)。各ファイル名の最後には、画像のタイプを示す拡張子がつきます。

	画像のタイプ	ファイル名	拡張子	8
撮影した画像	静止画	DSCN	.JPG	34
1取分した四隊	動画	DSCN	.MOV	60
編集を行った	スモールピクチャーで作成された 画像	SSCN	.JPG	111
画像	トリミングで作成された画像	RSCN	.JPG	64
録音した音声	音声メモ	DSCN SSCN RSCN	.WAV	65

- ファイルを保存するフォルダはカメラが自動的に作成し、フォルダ名には3桁のフォルダ 番号がつけられます(例:100NIKON)。
- ひとつのフォルダ内に 200 コマの画像がある場合には、フォルダ番号に 1 を加えた新し いフォルダ (例: 100NIKON → 101NIKON) を自動的に作成します。
- パノラマアシスト撮影を行うたびに「P_XXX」フォルダが新しく作成され、ファイル名「DSCN0001」から一連の画像が保存されます(♥50)。
- ・パノラマアシストモードで撮影したあとにパノラマアシストモード以外で撮影すると、新規フォルダが自動的に作成され、そのフォルダ内に記録されます。
- フォルダ内のファイル名の画像番号が9999に達した場合には、カメラが自動的にフォルダを作成し、その新規フォルダ内で再び0001から連番をつけます。
- フォルダ番号が 999 のときにファイル数が 200 個またはファイル番号が 9999 に達した場合には、内蔵メモリ/SDカードの記録容量に余裕があっても、それ以上撮影できません。SDカードを交換するか、必要な画像をパソコンに転送してから(図68)内蔵メモリ/SDカードを初期化(図125)してください。
- 撮影モードで▶ボタンを押すと、番号の最も大きいフォルダの中のファイル番号の最も大きい画像が表示されます。

シーンモード

シーンモードを使うには

COOLPIX4200 では、4 種類のアシスト機能付きシーンモードと 11 種類のシーンモードが用意されています。これらのモードでは、選択された「シーン」に合わせて、カメラが各種機能を最適な状態に設定します。撮影状況や被写体に合ったシーンモードを選択するだけで、シーンに合った撮影が簡単に楽しめます。

アシスト機能付きシーンモード

モードダイヤルで選択します。

アシスト機能付き シーンモード	撮影状況	R
7 W 1.5 1.	背景をぼかし、人物を強調させたポートレート写真を撮影したいとき。	00
	木々の緑や青空などを強調した風景写真を撮影したいとき や、風景をバックにした人物撮影をしたいとき。	
❖ スポーツ	動きの激しい被写体の一瞬の動きをとらえた躍動感のあるスポーツ写真を撮影したいとき。	42
🔼 夜景ポートレート	夕景や夜景をバックに人物を撮影したいとき。	43

シーンモード

モードダイヤルを MENU ボタンを押します。

シーンモード	撮影状況	8
❷ パーティー	パーティー会場などで、キャンドルライトをきれいに写すなど被写体の背景を活かした雰囲気のある撮影をしたいとき。	45
❷ 海・雪	晴天の海や湖、砂浜や雪景色を撮影したいとき。	45
● 夕焼け	美しい赤い夕焼け(朝焼け)を撮影したいとき。	45
◎ トワイライト	夜明け前や日没後のわずかな自然光のなかで、風景を見たままに写したいとき。	46
❷ 夜景	きれいな夜景写真を撮影したいとき。	46
∅ クローズアップ	草花や昆虫、小さな被写体などを色鮮やかに撮影したいとき。	47
□ ミュージアム	スピードライトを発光させたくない場所で撮影したいとき。	47
❸ 打ち上げ花火	大きく広がる打ち上げ花火をきれいに撮影したいとき。	47
❶ モノクロコピー	ホワイトボードや印刷物の文字、線画をシャーブに複写したいとき。	48
② 逆光	逆光で人物が影になってしまうときに人物が影にならないように撮影したいとき。	48
◎ パノラマアシスト	複数の画像を組み合わせて1つの画像に合成したいとき。	48

撮影状況によっては、選択したシーンモードでは期待どおりの結果にならない場合があります。このような場合は、**♪** (オート撮影) モードで再度撮影することをおすすめします。

「アシスト機能付きシーンモード

モードダイヤルでアシスト機能付きシーンモードを選択します。

アシスト機能を使用すると、液晶モニタに表示される ガイドに被写体を合わせるだけで、ピントや露出の合った撮影が可能です。次の手順でアシスト機能を使用した撮影を行います。







モードダイヤルをアシスト機能付きシーン モードに合わせ、MENUボタンを押すと、 アシスト機能の選択画面が表示されます。





マルチセレクターの▲、▼、◀または ▶を押して、使用するアシスト機能を選択 します。





❷を押すと、選択したアシスト機能が設定されます。





MENU ボタンを押して撮影画面に戻り、表示されるガイドと画像の構図を合わせて撮影します。

✓ ガイド使用時のご注意

- ガイドは目安としてお使いください。被写体をガイドに正確に合わせる必要はありません。
- ・ 被写体をガイドに合わせるときは、周りの状況や足もとをご確認ください。

◎ 画質と画像サイズについて

アシスト機能付きシーンモードから「画質」(**図**83) と「画像サイズ」(**図**84)を設定できます。「画質」 または「画像サイズ」のアイコンを選択して **②**を押すと、それぞれの選択画面が表示されます。





画像サイズ

グポートレートモード

人物撮影に使用します。背景をぼかし、人物を浮き立たせて立体感のある画像に仕上げます。アシスト機能を使用すると、被写体が画面の中心になくても、ピントや露出の合った撮影が可能です。



ポートレートモードでは次のアシスト機能が選択できます。モードダイヤルを**全**に合わせて、**MENU** ボタンを押してください(■38)。



え ポートレート

液晶モニタにガイドは表示されません。「AFエリア選択」が「マニュアル([n])」に設定されます。

• AF エリアを被写体に合わせてください(**図**100)。



图 人物左

人物の顔を画面のやや左寄りにアップで撮影する場合に適してい ます。

液晶モニタに表示されるガイドと重なる部分にピントと露出を 合わせます。



图 人物右

人物の顔を画面のやや右寄りにアップで撮影する場合に適しています。

・液晶モニタに表示されるガイドと重なる部分にピントと露出を 合わせます。



® ウエストショット

人物を腰から上のアップで撮影する場合に適しています。

液晶モニタに表示されるガイドと重なる部分にピントと露出を 合わせます。



∞ ツーショット

2人並んだ人物を腰から上のアップで撮影する場合に適しています。

液晶モニタに表示される2つのガイドと重なる部分の近い方に ピントと露出を合わせます。



8 縦位置

人物を縦位置で撮影する場合に適しています。

• 液晶モニタに表示されるガイドと重なる部分に ピントと露出を合わせます。



4

↓ ◎ (赤目軽減自動発光)

(モード変更可能)



OFF

(ON に変更可能)



OFF に固定

表中の\$はスピードライトモード、**心**はセルフタイマーモード、**い**はマクロモードを示しています。

▲ 風景モード

風景写真を撮影したいときに使用します。木々の緑や 青空などの輪郭やコントラストを強調して鮮やかな色 の画像に仕上げます。アシスト機能を選択すると、風 景だけではなく、風景を背景にした人物撮影にも適し た撮影が行えます。



風景モードでは次のアシスト機能が選択できます。

モードダイヤルを C合わせて、MENU ボタンを押してください (図38)。



▲ 風景

液晶モニタにガイドは表示されません。

フォーカスは遠景にピントが合うようにセットされます。



⊞Ш

遠くの山並みを撮影する場合に適しています。

液晶モニタに2本のガイドラインが横方向に表示されます。山の稜線が上側の黄色い波形のガイドに重なるように構図を合わせます。



田 建物

建物を撮影する場合に適しています。

• 構図を合わせやすいように、格子状のガイドを表示します。



₩ 左背景

背景を左に、人物を右に配置した構図で撮影する場合に適しています。

• 背景と人物の両方にピントが合います。



№ 右背景

背景を右に、人物を左に配置した構図で撮影する場合に適しています。

• 背景と人物の両方にピントが合います。



(3)(発光禁止)に固定*



OFF (○N (こ変更可能)




OFF に固定

* 「左背景」や「右背景」を選択したときは、「\$AUTO(自動発光)」に設定されます(モード変更可能)。

ጷ スポーツモード

高速シャッターで一瞬の動きを鮮明に写します。動きの速い被写体の一瞬の動きをとらえた躍動感のあるスポーツ写真を撮影したいときに使用します。

アシスト機能を選択すると、連続撮影や、シャッター チャンスを優先した撮影が行えます。



モードダイヤルを

なに合わせて、MENU ボタンを押してください(

図38)。





マ スポーツ

シャッターボタンを深く押し続けることにより、最高約 1.3 コマ/秒で連続撮影できます。

- 「画質」が「NORMAL」、「画像サイズ」が「4M(2272 × 1704)」の場合、連続で約11コマ撮影できます。
- ピント、露出、ホワイトバランスは1コマ目の画像を撮影した条件に固定されます。
- バッテリーチェック表示(←→)が液晶モニタに表示された場合、連続撮影速度は遅くなります。



冬 スポーツ観戦

- シャッターチャンス優先モードです。最高約3m~∞の距離でピントが合います。
- シャッターボタンを押し続けることにより、最高約1.3コマ/秒で 連続撮影できます。連続撮影可能枚数は、「スポーツ」と同じです。
- バッテリーチェック表示(←)が液晶モニタに表示された場合、連続撮影速度は遅くなります。



彎 スポーツマルチ連写

シャッターボタンを押し込むと、約 3.5 コマ/秒で 16 コマの連続 撮影を行います。

- 画像は4×4コマ(1コマ:568×426ピクセル)に並べられ、1つの画像「4M(2272×1704)」として記録されます。
- ピント、露出、ホワイトバランスは1コマ目の画像を撮影した条件に固定されます。

4

②(発光禁止) に固定



OFF に固定



OFF に固定

「スポーツ(~)」、「スポーツマルチ連写(■)」では、「AF-MODE」が「常時 AF(CAF)」(図 101)に、AF エリアが中央のエリアに固定されます。シャッターボタンの半押しで AF(AE)ロックが行われるまで、カメラは常に AFによるピント合わせを繰り返し行います。

□ 夜景ポートレートモード

夕景や、夜景をバックに人物を撮影したいとき、背景を黒くつぶすことなく、人物も背景も自然に表現できます。アシスト機能を使用すると、被写体が画面の中心になくても、ピントや露出の合った撮影が可能です。



- ・アシスト機能の内容はポートレートモードの場合と同様です(■39)。ただし、夜景ポートレート(ガイドなし)を選択した場合はポートレートモードと異なり、AFエリアが中央に固定されます。
- 手ブレしないように三脚を使用するか、安定した台などにのせて、カメラを固定してください。
- ノイズが画像に発生するような遅いシャッタースピードでは、自動的にノイズ 除去(▼102)が行われます。この場合、画像の記録時間が通常より長くなり ます。

	4	赤目軽減スローシンクロ 強制発光に固定	গু	OFF (ONに変更可能)	*	OFF に固定
--	---	-------------------------------	----	------------------	---	----------------

SCENE シーンモード

11種類のシーンモードが選択できます。選択された「シーン」に合わせて力 メラが各種機能を最適な状態に設定します。撮影状況や被写体に合ったシー ンモードを選択するだけで、複雑な設定をしなくても思いどおりの撮影が簡 単に楽しめます。

次の手順でシーンモードを使用した撮影を行います。





モードダイヤルを SCENE に合わせ、MENU ボタンを押すと、シーンモードの選択画面 が表示されます。





マルチセレクターの▲、▼、◀または ▶を押して、使用するシーンモードのアイ コンを選択します。





●を押すと、選択したシーンモードが設 定されます。







MENU ボタンを押して撮影画面に戻り、 撮影します。

選択したシーンモードのアイコンが液 晶モニタの左上に表示されます。

画質と画像サイズについて

シーンモードから「画質」(83) と「画像サイズ」 (84) を設定できます。 「画質 | または 「画像サイ ズ | のアイコンを選択して ②を押すと、それぞれの 選択画面が表示されます。





画質 画像サイズ

シーンモードの内容は次のとおりです。



≥ パーティー

パーティー会場などで、キャンドルライトをきれいに写すなど被写体の背景を活かした雰囲気のある画像に仕上げます。

手ブレ度合い:★

4 ③ (赤目軽減自動発光) (干―ド変更可能) OFF (ON に変更 可能)

OFF に固定



■品海・雪

晴天の海や湖、砂浜や雪景色を明るく鮮やかに撮影します。

AUTO (自動発光) (モード変更可能) OFF (ON に変更 可能) OFF ON に変更

可能)



≟∴ 夕焼け

美しい赤い夕焼け(朝焼け)を見たままに美しく表現します。

・手ブレ度合い:★

4 (発光禁止) に固定

OFF ON に変更 可能)

OFF に固定

(=)

√ 表中のアイコンについて

- 表中のなはスピードライト、
 らはセルフタイマー、
 はマクロモー
 だを示しています。
- ・ 図は「測光方式」が「マルチ測光」であることを示しています(88)。
- [■]と[□]はAFエリアを示しています(数98)。
 - ー「中央([■])」では、画面の中央にピントが合います。
 - ー「マニュアル ([e])」では、AF エリアが選択できます。AF エリアの選択方法は、「AF エリア選択」(■98~100) をご覧ください。

手ブレ度合い表示について

手ブレ度合い表示のあるシーンモードでは、被写体の明るさによってシャッタースピードが遅くなります。この場合、手ブレ度合いに応じて、次のようにカメラを固定してください。

★ : 脇を締めて、カメラを固定するようにしっかりと構えてください。

★★:三脚を使用するか、安定した台などにのせて、カメラを固定してください。



■ トワイライト(夜明け直前、日没直後)

夜明け前や日没後のわずかな自然光の中で、風景を見たまま に写します。

- ノイズが画像に発生するような遅いシャッタースピード では、自動的にノイズ除去が行われます。この場合、画像 の記録時間が通常より長くなります。
- ・被写体が暗い場合でも AF 補助光は発光しません。
- 手ブレ度合い:★

(全)(発光禁止)に固定



OFF (ON に変更

可能)



OFF に固定







~ 夜景

夜景を撮影する際、スローシャッターで夜景の雰囲気を表現 した写真を撮影できます。

- フォーカスは遠景にピントが合うように設定されます。
- ノイズが画像に発生するような遅いシャッタースピード では、自動的にノイズ除去が行われます。この場合、画像 の記録時間が通常より長くなります。
- ・被写体が暗い場合でも AF 補助光は発光しません。
- 手ブレ度合い:★★

(発光禁止) に固定



OFF (ON に変更 可能)



OFF に固定







地のクローズアップ (接写)

クローズアップ写真を撮影したいときに使用します。草花や昆虫、小さな被写体などを色鮮やかに撮影することができます。

- ・液晶モニタのマクロアイコン(♥)が緑色に表示されるワイド側のズーム位置では、レンズ前約 4cm までの被写体にピントを合わせることができます。
- ・ズーム位置により最短撮影距離は変化します。
- ・シャッターボタンの半押しで、AF(AE)ロックが行われるまで常にピント合わせを行います。
- ・「AF エリア選択」が「マニュアル([□])」に設定されます。 AF エリアを被写体に合わせてください(图 100)。
- 手ブレ度合い:★

4

(発光禁止) (モード変更可能)

8 (0

OFF (ON に変更 可能)

ON に固定

[11]



■ ミュージアム (美術館や博物館)

スピードライトの発光が禁止されている美術館など、スピードライトを発光させたくない場所で撮影するときに使用します。

- [BSS] (▼91) が自動的に「ON」になります。最大 10 コマの連続撮影を自動的に行い、カメラが自動的により鮮明な画像を 1 コマ選択します。
- 美術館、博物館等によっては撮影が禁止されている場合が あります。あらかじめご確認ください。
- ・被写体が暗い場合でも AF 補助光は発光しません。
- 手ブレ度合い:★

4 6

(発光禁止) に固定

OFF (ON に変更 可能) *

OFF (ON に変更 可能)

Q



打ち上げ花火

スローシャッターで、大きく広がる打ち上げ花火をきれいに 撮影できます。

- ・フォーカスは遠景にピントが合うように設定されます。
- ・露出補正は使用できません。
- ・被写体が暗い場合でも AF 補助光は発光しません。
- ・手ブレ度合い:★★

4

(発光禁止) に固定



OFF に固定



OFF に固定

- |



□モノクロコピー(白黒写真、本の複写など)

ホワイトボードや名刺、印刷物の文字などを、シャープに複 写することができます。

・複写するものが赤色、青色などの場合、文字などが薄くな。 ることがあります。

(全) (発光禁止)

(モード変更可能)

OFF

(ON に変更 . 可能)

OFF

(ON に変更 **O (=**) 可能)



企 逆光

逆光状態のときに、人物が影にならず美しく撮影することが できます。

4 (強制発光) に固定

(%)

(3)

OFF (ON に変更 可能)

۳

OFF に固定

O [=]





パノラマアシスト

複数の画像を、最初に撮影した画像と同 じホワイトバランスと露出で撮影しま す。撮影した複数の画像をパソコンに取 り込み、パノラマ画像作成ソフトを使用 して 1 つの画像に合成する場合に便利 です。

スピードライト、マクロおよび露出補 正は1コマ目を撮影したときの設定に 固定されます。また、ズームも 1 コマ 目を撮影したときの条件に固定され ます。

(全) (発光禁止)

(モード変更可能)

(3)

OFF (ON に変更 可能)

.

OFF (ON に変更 可能)


O



【 ◯◯ パノラマアシストモードの撮影手順



シーンモードの選択画面で、↓ (パノラマアシスト)モードをマルチセレクターで 選択し、 (4)を押します。



MENU ボタンを押すと撮影画面に戻ります。





シャッターボタンを押して最初の画像を撮影します。

パノラマ方向表示(♪) が表示されます。 **Æ-L**アイコンが表示され、露出とホワイト バランスが固定されます。

撮影した画像の約 1/3 が、左側の撮影画面上に半透明に表示されます。



先に撮影した画像の絵柄と撮影画面の絵 柄が重なるように、構図を合わせます。





シャッターボタンを押して次の画像を撮影します。4、5の手順を繰り返して、パノラマ画像を構成するすべての画像を撮影します。





❷を押してパノラマアシスト撮影を終了します。

 MENU ボタンによるメニューの表示、 再生操作、モードダイヤルの切り換え、 またはオートパワーオフの作動でも、 パノラマアシスト撮影は終了します。

撮影開始後に
▶ボタンを押すと、パノラマアシスト撮影を終了し、最後の画像を表示します。

✓ 三脚の使用について

パノラマアシストモードで撮影する場合は、三脚を使用すると組み合わせる画像の構図を合わせやすくなります。

√パノラマアシストモードで撮影された画像の保存

パノラマアシストモードで撮影を行うたびに、「P_XXX」フォルダ(例:101P_001)が新しく作成され、一連の画像が保存されます。

いろいろな撮影

∫∮ 暗いところでは―スピードライトの使い方

撮影目的や撮影意図に合わせて5種類のスピードライトモードを選択できます。

モード	機能	使用場面			
\$ AUTO 自動発光	被写体が暗い場合にスピードライトが自動的に発光します。	一般的なスピードライト撮影をする場合に 使用します。			
4	人物の目が赤く写る赤 目現象を軽減します。ス ビードライトが発光す る前にあらかじめ対え、 カメラが赤目現象を検 出すると赤目を画像 正して記録します。	 ポートレート撮影に使用します(撮影の際、被写体の人物にスピードライトが小発光するのをしっかり見てもらうと効果が上がります)。 シャッターチャンスを優先するような撮影にはおすすめできません。 			
④ 発光禁止	スピードライトの発光 を禁止します。	 暗い場所でも自然光で撮影したい場合、またはスピードライトの使用が禁止される場所で撮影するときに設定します。 手ブレ警告表示(例)が表示される場合は手ブレに注意して撮影してください。 			
↓ 強制発光	被写体の明るさに関係 なく、必ずスピードラ イトが発光します。	昼間の屋外撮影などで顔に影がかかる場合などに使用します。			
↓⊠ スローシンクロ	自動発光モードにスロー(低速)シャッターを組み合わせて撮影します。	 夕景や夜景を背景とした人物撮影などで、遠くの背景も近くの人物もきれいに写したい場合に使用します。 手ブレ警告表示(圖)が表示される場合は、手ブレに注意して撮影してください。 			



撮影時にマルチセレクターの▲(�)を押すと、スピードライトモードのリストが表示されます。





- ▲ または ▼ を押して、設定したいモードの アイコンを選択し、 ② または ▶ を押します。
- スピードライトモードが設定され、液 晶モニタに選択したモードのアイコン が表示されます。
- ボタン操作をしないまま 2 秒以上経過すると、元の設定のままリストを閉じます。

✓ 「AFエリア選択」を「マニュアル ([□])」に設定した場合

「AF エリア選択」(圏98)で「マニュアル([ロ])」(圏100)を選択し、液晶モニタに「AF エリア選択ガイド」が表示されている場合は、②を押して「AF エリア選択ガイド」を非表示にして、▲(钅)を押してください。

伊 暗い場所で撮影するときのご注意

「発光禁止(◆)」に設定して暗い場所で撮影すると、シャッタースピードが遅くなり、液晶モニタに手ブレ警告表示(●)が表示されますので、三脚などでカメラを安定させて撮影してください。このような状況で撮影された画像にはノイズが発生する場合があります。



次の場合、スピードライトは発光しません。

- ・「連写(型)」、「サーキュラー連写(面)」または「マルチ連写(型)」で撮影する場合(図89)
- 「BSS」で撮影する場合(₩91)
- ・「ブラケティング」で撮影する場合(₩95)
- 一部のアシスト機能付きシーンモード(■38~43)またはシーンモード(■44~48)で撮影する場合

赤目軽減自動発光についてのご注意

COOLPIX4200の赤目軽減自動発光はアドバンスト赤目軽減方式です。スピードライトの小発光による赤目軽減に加え、カメラが赤目現象を検出すると赤目部分を画像補正して記録します。そのため、次のシャッターが切れるようになるまでの時間が通常より若干長くなります。撮影状況によっては、期待どおりの効果が得られない場合があります。また、ごくまれに赤目以外の部分が補正される場合がありますが、このような場合は、ほかのスピードライトモードで再度撮影することをおすすめします。

/ 調光範囲


調光範囲:約0.3~4.5m (広角側)、約0.3~3.5m (望遠側) (感度設定オートのとき)

✓ 近距離撮影時のご注意

30cm よりも近距離側でスピードライトを使用すると、光が充分に行きわたらない(ケラレる)ことがあります。テスト撮影をして、液晶モニタで画像をご確認ください。

(8) カメラから離れて撮影するには―セルフタイマーの使い方

セルフタイマーを使用すると、シャッターボタンを押してから 10 秒後または 3 秒後に撮影が行われます。撮影者自身が写りたいときや、シャッターボタンを押すときに生じる手ブレを防ぎたいときなどに便利です。



撮影時にマルチセレクターの◀(♡)を押すと、セルフタイマーモードのリストが表示されます。





▼ を押して、「 ON」を選択します。






- ❷または▶を押すとセルフタイマーモードがONに設定され、③アイコンが液晶モニタに表示されます。
- ボタン操作をしないまま2秒以上経過すると、元の設定のままリストを閉じます。





構図を決め、シャッターボタンを半押 ししてピントと露出を合わせます。


「AF エリア選択」(▼98) で「マニュアル([・])」(▼100) を選択し、液晶モニタに「AF エリア選択ガイド」が表示されている場合は、②を押して「AF エリア選択ガイド」を非表示にして、【(③) を押してください。



シャッターボタンを半押ししたままさらに深く押し込んで、セルフタイマーを作動させます。

シャッターボタンを 1 回押すと 10 秒間 タイマー、2 回続けて押すと 3 秒間タイ マーに切り換わります。

- 撮影までの秒数を示すカウントダウン表示が赤色で表示されます。
- セルフタイマーが作動すると、カメラ前面のセルフタイマーランプが点滅します。 シャッターがきれる直前になると、約1秒間点灯します。



√ セルフタイマーを停止するには


作動中のセルフタイマーを停止するには、10秒間セルフタイマー作動時は2回、3秒間セルフタイマー作動時は1回シャッターボタンを押してください。

√ セルフタイマー使用時のご注意

- セルフタイマーを使用するときは、三脚などでカメラを安定させてください。
- 一部のアシスト機能付きシーンモード(図38~43)やシーンモード(図44~48)では、セルフタイマーを「ON」に設定できません。
- セルフタイマーで撮影するときは、「連写(□)」、「マルチ連写(■)」、「サーキュラー連写(面)」、「BSS」、「ブラケティング」は使用できません。「連写(□)」、「マルチ連写(□)」、または「サーキュラー連写(面)」が設定されていた場合は、自動的に「単写(⑤)」)」に設定されます。「BSS」または「ブラケティング」が設定されていた場合は、セルフタイマーを ON にしている間は「BSS」と「ブラケティング」の設定は自動的に OFF になります。

、 手軽に接写するには―マクロモードの使い方


マクロモードを ON にすると、最短 4cm まで被写体に近づいて近接撮影を行うことができます。



撮影時にマルチセレクターの▼(**W**)を押すと、マクロモードのリストが表示されます。



▼ を押して、「 NON」を選択します。



- ②または▶を押すとマクロモードが ON に設定され、♥アイコンが液晶モニタに表示されます。
- ボタン操作をしないまま 2 秒以上経過 すると、元の設定のままリストを閉じ ます。





構図を決めます。


 ズーム表示下の △の位置では、液晶モニタの ♥ アイコンが緑色に表示され、 レンズ前約4cmまでの被写体にピントを合わせることができます。

「AF エリア選択」(圏98) で「マニュアル([□])」(圏100) を選択し、液晶モニタに「AF エリア選択ガイド」が表示されている場合は、②を押して「AF エリア選択ガイド」を非表示にして、▼(♥) を押してください。


- マクロモードで近接撮影する場合は、ファインダーで確認した構図と実際に写る範囲の間にズレが生じますので、液晶モニタを見て構図を決めてください。
- ・ アシスト機能付きシーンモード(■38~43)や一部のシーンモード(■44~48)では、マクロモードを「ON」に設定できません。

【図 露出を補正して撮影するには一露出補正の使い方

カメラが決めた適正露出値を意図的に変えることを露出補正といいます。露出補正は一2.0EVから+2.0EVの範囲で補正できます。



撮影時にマルチセレクターの ▶ (**図**)を押すと、露出補正のリストが表示されます。



▲ または ▼ を押して、設定したい露出補 正値を選択します。



- ②または▶を押すと露出補正が設定され、液晶モニタに2アイコンと選択した露出補正値が表示されます。
- 露出補正値を「O」以外に設定すると、
 アイコンと露出補正値が液晶モニタに表示されます。
- ボタン操作をしないまま 2 秒以上経過すると、元の設定のままリストを閉じます。

✓ 「AF エリア選択」を「マニュアル(□)」に設定した場合

「AF エリア選択」(【198)で「マニュアル([1])」(【200)を選択し、液晶モニタに「AF エリア選択ガイド」が表示されている場合は、②を押して「AF エリア選択ガイド」を非表示にして、▶(20)を押してください。

露出補正をキャンセルするには、露出補正値を 0 に設定してください。 ▲ (オート撮影)モードでは、電源を OFF にしても設定されていた露出補正値が記憶されます。 ▲ (オート撮影)以外のモードでは、モードダイヤルを切り換えたり、電源を OFF にすると撮影モードごとの初期設定に戻ります。

シーンモードを「打ち上げ花火(●)」(247)にしているときは、露出補正は設定できません。

🕰 露出補正値の選択

- 構図の大部分が非常に明るい場合(太陽が反射する水や砂、雪を撮影する場合など)、背景が被写体よりも明るすぎる場合は、カメラが自動的に被写体を暗くする傾向があります。
 被写体が暗すぎるときは補正値を「+」側に設定してください。
- 構図の大部分が非常に暗い場合(濃い緑の森を撮影する場合など)、背景が被写体よりも暗すぎる場合は、カメラが自動的に被写体を明るくする傾向があります。
 被写体が明るすぎるときは補正値を「一」側に設定してください。

動画の撮影と再生


(動画の種類を選択する

動画撮影では再生の目的に応じて次の動画メニューから選択できます。

		撮影総記録時間 *			
設定	設定内容		内蔵 メモリ SD カ		
		約 12MB	256MB	512MB	
TV 再生 640 (初期設定)	カラーの動画を画像サイズ 640 × 480 ピクセル、15 フレーム/秒で撮影します。	約5秒	約 348 秒	約702秒	
ト カメラ再生 320	カラーの動画を画像サイズ 320 × 240 ピクセル、15 フレーム/秒で撮影します。	約39秒	約 785 秒	約 1583 秒	
5天 IP 長時間再生 160	カラーの動画を画像サイズ 160×120ピクセル、15フレーム/秒で撮影します。画像サイズが小さいため、他の動画と比べて、より長時間の撮影が可能となります。	約146秒	約 2896 秒	約5841秒	

^{*} 記載されている撮影総記録時間はおおよその目安です。SDカードに記録する場合は、 同じ容量でも種類によって撮影総記録時間は異なります。

動画は拡張子が「.MOV」の「Quick Time ムービーファイル」として記録されますので、パソコンに転送して再生することもできます。



干ードダイヤルを**♥**に合わせます。



MENU ボタンを押すと、動画メニューが表示されます。



マルチセレクターの▲または▼を押して、動画の種類(**図**57)を選択します。



●を押すと選択した動画メニューが設定 されます。



MENU ボタンを押すと、動画撮影画面に 戻ります。


撮影メニューの「AF-MODE」(図101)の設定により、動画撮影時のオートフォーカスモードが変更されます。

 「常時 AF (CAF)」 : 動画撮影中も常にピント合わせを繰り返します。撮影中はカメラの 動作音が録音される場合があります。動作音が気になる場合は、「シ ングル AF (SAF)」に設定して撮影することをおすすめします。

• 「シングル AF(**SAF**)」: シャッターボタンを半押ししている間のみピント合わせを行い、ピントが合うと AF(AE)ロックを行います。撮影を開始すると、シャッターボタンを押し込んだときのピントに固定されます。


🦷 動画の撮影

COOLPIX4200 では動画(音声付き)を撮影できます。



カメラのモードダイヤルを標に合わせます。

液晶モニタに録画経過時間と撮影可能な総記 録時間(秒)が表示されます。



2 シャッターボタンを押して、撮影を開始します。

- ピントは画面中央にある被写体に合います (図58)。
- 撮影中は液晶モニタに ●配の が点滅し、進行状況を示すバーが表示されます。
- もう一度シャッターボタンを押すと、撮影を終了します。
- 記録容量がなくなった場合も自動的に終了します。

/動画モードでの設定について

- 動画撮影前は、光学ズームと 2.5 倍までの電子ズームを使用できます。動画撮影中は、電子ズームのみ 2.5 倍まで使用できます。
- 動画モードでは、次の機能は固定されます。
 - スピードライトモ―ド(₩51)→「発光禁止(�))」
 - セルフタイマー (**数**53) → 「OFF」
 - 露出補正は使用できません。
 - 「ホワイトバラ<u>ン</u>ス」(**数**86) → 「オート (**AWB**)」
 - 「測光方式」(388) → 「マルチ (1)」

- SD カードの種類によっては、表示された記録時間いっぱいまで撮影できず、「画像を登録できません」と表示され撮影を終了する場合があります(▼136)。
- 動画の撮影中はカメラのマイク(■12)に触れないようにご注意ください。
- 撮影総記録時間の表示は最大 9999 までです。9999 秒以上撮影できる場合でも 9999 と表示されます。

動画の再生

操作を実行します。

1 コマ再生モード時に(图61)、動画を音声と同時に再生することができます。*果アイコンがついている画像を表示し、マルチセレクターの②を押すと動画を再生できます。動画再生画面では画面上部に操作アイコンが表示されます。マルチセレクターの
◆または▶を押して選択し、②を押すと選択した



2011 - 2013 - 2013 - 3					
機能	ボタン	内容			
巻き戻す	44	動画の再生中に、マルチセレクターで ◀ を選択し、❷ を 長く押し続けると、動画を巻き戻しながら再生します。			
早送りする	>>	動画の再生中に、マルチセレクターで ▶ を選択し、②を 長く押し続けると、動画を早送りしながら再生します。最 後のフレームまで早送りすると再生が終了します。			
一時停止する	Ш	動画の再生中に、マルチセレクターで ■ を選択し、 ② を押すと、動画は一時停止します。			
一時停止中に 1 フレーム戻る	∢II	動画の一時停止中に、マルチセレクターで◀¶を選択し、 ❷を押すと、1 フレーム前の画像をコマ送りで戻します。			
一時停止中に 1 フレーム送る	II►	動画の一時停止中に、マルチセレクターで !! ▶ を選択し、 ❷を押すと、1フレーム後の画像をコマ送りで再生します。			
再生を再開する	>	一時停止中に、マルチセレクターで▶を選択し、 @ を押すと、再生を再開します。			
再生を終了する		動画の再生中に、マルチセレクターで■を選択し、��を押すと、1コマ再生モードに戻ります。			

● 音量を変更するには

動画の再生中に 【●(W)ボタンを押すと音量は小さくなり、Q(T)ボタンを押すと音量は大きくなります。

● 動画ファイルの削除

面ボタンを押すと、削除確認画面が表示されます。マルチセレクターの▼を押して「はい」を選択し、②を押すと動画ファイルが削除されます。

「いいえ」を選択して②を押すと、動画ファイルを削除せずに再生モードに戻ります。

いろいろな再生

カメラで再生する

1コマ再生モード

▶ボタンを押すと、「1コマ再生モード」になります。

- ・ ②を押すと、ヒストグラムを表示することができます (図62)。
- 再生中に ▶ボタンを押すと、モードダイヤルに対応した 画面に戻ります。



サムネイル再生モード


1 コマ再生モードのときに **図 (W**) ボタンを押すと、液晶モニタに 4 コマの縮小した画像(サムネイル画像)が表示される「サムネイル再生モード」になります。



機能	ボタン	内容
画像を選択する		マルチセレクターの ▲ 、 ▼ 、 ◀ または ▶ を押して画像 を選択します。
表示コマ数を 変更する	■ (w), Q(T)	 4 コマ表示のときに (W) ボタンを押すと、サムネイル画像の9 コマ表示になります。 9 コマ表示のときに (T) ボタンを押すと 4 コマ表示になります。 4 コマ表示のときに (T) ボタンを押すと 1 コマ再生モードになります。
画像を削除する	Ó	 面ボタンを押すと、削除確認 画面が表示されます。マルチセレクターの▼を押して「はい」を選択し、②を押すと、選択した画像が削除されます。 「いいえ」:画像を削除せずに再生画面に戻ります。 「図」:音声メモが録音された画像の音声メモのみを削除します(图65)。
1 コマ再生モード に戻る	@	選択されている画像を1コマ再生モードで表示します。

ヒストグラム表示

1 コマ再生モードのときに Θ を押すと、ヒストグラムを確認することができます。



- ① サムネイル画像
- ② ヒストグラム
 - 明るさの分布を表示:横軸は輝度[左 へ行くほど暗くなり、右へ行くほど明 るくなる]を示し、縦軸は画素数を示 します。
 - 軸のスケールは画像の画素数の最大値により最適化されて表示されます。
- ③ 画像モード(画質/画像サイズ)
- 撮影情報 (測光方式、露出補正値、スピードライト モード)
- ⑤ フォルダ名ファイル名

夕 内蔵メモリの画像について

内蔵メモリと SD カードの画像を同時に再生することはできません。内蔵メモリに記録された画像は、次のどちらかの方法で再生してください。

- SD カードを取り出して(₩21)から再生する。
- ・ 内蔵メモリの画像を SD カードにコピーして再生する (**▼**112)。

// 撮影情報の表示について

1 コマ再生モードや撮影画面に表示される撮影情報の表示方法を設定できます。セットアップメニューの「モニタ設定」(**図**121) をご覧ください。

∮動画について

動画はヒストグラム表示することはできません。

拡大表示モード

▶ボタンを押して1コマ再生モードに入り、 $\mathbf{Q}(\mathbf{T})$ ボタンを押すと、表示された画像を拡大表示できます。




		SCRULL 9 ZUUM
機能	ボタン	内容
画像を拡大表示 する	Q (T)	押すごとに画像を拡大表示し、最大約 6 倍まで拡大できます。拡大表示中は 9 アイコンと拡大倍率が液晶モニタの左上に表示されます。
画像の他の部分を 表示する		マルチセレクターの $ riangle$ 、 $ riangle$ 、 $ riangle$ または $ riangle$ を押すと、画像をスクロールさせて、見たい部分に移動することができます。
拡大倍率を下げる	■ (W)	拡大表示中に (W) ボタンを押すと、拡大倍率が下がります。元の 1 コマ再生モードと同じ拡大倍率まで下がると、拡大表示はキャンセルされます。前後の画像を見るときは、拡大表示をキャンセルしてからマルチセレクターを操作してください。
1 コマ再生モード に戻る	@	拡大表示中に ② を押すと、拡大表示をキャンセルして 1 コマ再生モードに戻ります。
トリミング画像を 作成する	シャッター ボタン	画像を表示部分のみにトリミングします(▼64)。
画像を削除する	Ó	 面ボタンを押すと、削除確認画面が表示されます。マルチセレクターの▼を押して「はい」を選択し、②を押すと、選択した画像が削除されます。 「いいえ」:画像を削除せずに1コマ再生モードに戻ります。 「「凶」:音声メモが録音された画像の音声メモのみを削除します(▼65)。

動画(▼59)、スモールピクチャー(▼111)、320 × 240 以下にトリミングされた画像(▼64)は、拡大表示できません。

「画像をトリミングする

拡大表示(图63)中の画像を表示部分のみにトリミングして、元の画像とは別に新しい画像を作成します。



Q(T)または**図(W)**ボタンで好みの大き さにします。▲、▼、**4**または**>**を押して トリミングしたい部分を表示します。



シャッターボタンを押すと、確認画面 が表示されます。

▼を押して「はい」を選択し、**②**を押すと、トリミングされた画像が作成されます。

キャンセルする場合は「いいえ」を 選択して、②を押します。

- トリミングで作成された画像は、元の画像とは別の画像として JPEG 形式で保存されます。
- トリミングで作成された画像の画像サイズは、拡大倍率により異なります。次のうちから最適なものをカメラが自動的に選択します(単位:ピクセル)。
 - $\cdot 2048 \times 1536$ $\times 1600 \times 1200$ $\times 1280 \times 960$ PC
 - \cdot 1024 × 768 \mathbf{PC} \cdot 640 × 480 \mathbf{TV} \cdot 320 × 240 \mathbf{T}
 - · 160 × 120 □
- ファイル名は、先頭文字「RSCN」に新規のファイル番号(画像記録フォルダ内にある最大の番号に 1 を加えた番号)を付けた名前(拡張子は JPG)となります。 例: RSCN0015.JPG
- トリミングで作成された画像の撮影日時は、元の画像と同じです。

√ トリミングする場合のご注意

- スモールピクチャー(▼111) およびトリミングで作成された画像をトリミングすることはできません。
- COOLPIX4200 でトリミングした画像は、COOLPIX4200 以外のデジタルカメラでは 正常に表示できない場合やパソコンに転送できない場合があります。

音声メモを録音する/再生する

▲ ● アイコンが表示されている画像の 1 コマ再生中(图61) にシャッターボタンを押すと、カメラのマイク(图12) を使用して音声メモを録音することができます。



機能	ボタン	内容
録音する	シャッターボタン	シャッターボタンを押している間、最長約 20 秒の音声メモを録音できます。シャッターボタンから指を離すか、約 20 秒経過すると、録音が終了します。 ・ 音声メモを録音できる画像には、 ・ 録音中は ● REO が点滅します。
再生する	シャッターボタン	音声メモが録音された画像には、1 コマ再生モードのときに「Dアイコンと (音声メモ再生ガイド)が表示されます。シャッターボタンを押すと、音声メモを再生します。もう一度押すか、録音内容が終了すると再生を終了します。
音量を 変更する	■ (W)	音声メモの再生中に 🖪 (W) ボタンを押すと音量は小さくなり、Q(T) ボタンを押すと音量は大きくなります。
音声メモを 削除する	Ó	 面ボタンを押すと、削除確認画面が表示されます。マルチセレクターの▼を押して、「「凶」を選択し、②を押すと音声メモのみが削除されます。 ・「いいえ」:画像と音声メモは削除されません。 ・「はい」:画像と音声メモが削除されます。

音声メモのファイル名は、音声メモを録音した画像と同じファイル番号に拡張子「.WAV」がつきます(例:DSCNO015.WAV)。

- サムネイル再生モード(図61) および拡大表示モード(図63) のときは、音声メモの 録音および再生はできません。
- 動画(数60)に音声メモを録音することはできません。
- すでに音声メモが録音されている画像に対して、音声メモを録音することはできません。その場合、いったん音声メモのみを削除してから、再度音声メモを録音してください。
- 音声メモの録音中はカメラのマイクに触れないようにご注意ください。


「テレビで再生する

付属のオーディオビデオケーブル EG-CP14(以下 AV ケーブル)を使用して、撮影された画像をテレビやビデオデッキで再生することができます。

1 カメラの電源を OFF にします。



- AV ケーブルをカメラに接続します。
 - 端子カバーを開け、AV ケーブルの黒いプラグをカメラのオーディオビデオ出力端子に接続します。



- 3 AV ケーブルを映像機器に接続します。
 - AVケーブルの黄色のプラグをテレビやビデオ デッキなどの映像入力端子に、白色のプラグを 音声入力端子に接続します。
- **4** 映像機器の入力をビデオ入力または外部入力に切り換えます。
 - ・詳しくは映像機器の使用説明書をご覧くださ い。
- - 撮影された画像がテレビに表示され、カメラの 液晶モニタは点灯しません。

グビデオ出力について

COOLPIX4200 とテレビまたはビデオデッキを接続する前に、セットアップメニューの「ビデオ出力」(▼127)で、ビデオ出力形式を確認してください(初期設定は「NTSC」です)。

パソコンで再生する

付属の USB ケーブル UC-E6 と付属のソフトウェアを使用して、撮影した画像をパソコンで再生することができます。画像を転送する前に、付属のソフトウェアをパソコンにインストールする必要があります。インストール方法、転送方法については、クイックスタートガイドおよび付属のソフトウェアのリファレンスマニュアル(CD-ROM)をご覧ください。

カメラとパソコンを接続する前に

カメラからパソコンへ画像を転送するには2つの方法があります。

- カメラの (転送) ボタンを使用する方法 (▼109)
- ・付属のソフトウェアの転送ボタンを使用する方法 どちらの方法を使用するかは、ご使用のパソコンの OS (オペレーティングシステム) およびカメラとパソコンの通信 方式の組み合わせで決まります。通信方式は以下の表を参 考にして、セットアップメニューの「USB」で設定してく ださい。初期設定は「Mass Storage | に設定されています。



④(転送べ)ボタン

os	カメラの @ (転送 🞶)ボタン	付属の ソフトウェアの 転送ボタン
	USB 通信	万式
Windows XP Home Edition Windows XP Professional	Mass Storage または PTP	Mass Storage または PTP
Windows 2000 Professional Windows Millennium Edition (Me) Windows 98 Second Edition (SE)	Mass Storage	Mass Storage
Mac OS X(10.1.5 以降)	PTP	Mass Storage または PTP

✓ SD カード書き込み禁止スイッチのご注意

SDカードの書き込み禁止スイッチを「Lock」にすると、カメラの@(転送 ペン)ボタンで画像を転送することができません。画像を転送するときには、「Lock」を解除してください(図21)。

USB 通信方式を設定する



モードダイヤルを SETUP に合わせ、電源 を ON にすると、セットアップメニューが表示されます。



マルチセレクターの▼を押して [USB] を選択し、▶ を押します。






▼または▲を押して、ご使用の OS に対応した USB 通信方式を選択します。 ②を押すと USB 通信方式が設定されます。

付属の USB ケーブルでパソコンに接続する

カメラの電源が OFF になっていることを確認して、カメラと起動したパソコンを付属の USB ケーブル UC-E6 で下図のように接続します。接続が完了したらカメラの電源を ON にし、画像をパソコンに転送します。画像の転送方法については、クイックスタートガイドをご覧ください。



Windows 2000 Professional、Windows Me、Windows 98SE をご使用の場合のご注意

上記 OS をご使用の場合には、セットアップメニューの「USB」を「PTP」に設定しないでください。

「USB」を「PTP」に設定して、上記 OS のパソコンと接続した場合には、一度下記の要領でパソコンとの接続を外してください。

Windows 2000 Professional の場合:

「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」と表示されますので、「キャンセル (中止)」を 選択して画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。

Windows Me の場合:

「ハードウェア情報データベースの更新」のあとに「新しいハードウェアの追加ウィザード」と表示されますので、「キャンセル(中止)」を選択して画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。

Windows 98SE の場合:

「新しいハードウェアの追加ウィザード」と表示されますので、「キャンセル(中止)」を選択して画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。

再度パソコンと接続する場合は、必ず「USB」を「Mass Storage」に変更 したあと、パソコンと接続してください。

USB ハブについて

USB ハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

カメラとパソコンの接続を外すには

USB 通信方式が「PTP」の場合:

カメラの電源を OFF にして、USB ケーブルを抜いてください。

USB 通信方式が「Mass Storage」の場合:

必ず次の操作をしてからカメラの電源を OFF にして、USB ケーブルを抜いてください。











Mac OS X

 Windows XP Home Edition/Professional の場合

パソコン画面右下の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして「USB 大容量記憶装置デバイスードライブ(E:)を安全に取り外します」* を選択してください。

- Windows 2000 Professional の場合 パソコン画面右下の「ハードウェアの取り外しまたは 取り出し」アイコンをクリックして「USB 大容量記憶 装置デバイスードライブ(E:)を停止します」*を選択 してください。
- Windows Me の場合 パソコン画面右下の「ハードウェアの取り外し」アイ コンをクリックして「USB ディスクードライブ(E:) の停止」*を選択してください。
- Windows 98SE の場合 マイコンピュータの中の「リムーバブルディスク」上 でマウスを右クリックして「取り出し」を選択してく ださい。
 - * 「ドライブ(E:)」の E はご使用のパソコンによって異なります。
- Mac OS X の場合 デスクトップ上の「NO_NAME」のアイコンをゴミ 箱に捨ててください。

(画像をプリントする)

内蔵メモリ/ SD カードに記録した画像は、従来の写真のようにプリントしたり、日付や撮影情報を付けてプリントすることができます。

プリントするには

記録した画像は、次の方法でプリントすることができます。

プリントする方法	SD カード	内蔵メモリ	8
デジタルプリント サービス取扱店に依 頼する	「プリント指定」* で DPOF を 設定したSDカードをデジタル プリントサービス取扱店に持参 してプリントを依頼します。	SDカードに画像をコピー(図 112)して、 左記の方法でプリントします。デジタルプ	73
カードスロット付き 家庭用プリンタでプ リントする	「プリント指定」* で DPOF を 設定したSDカードをカードス ロット付きプリンタにセットし てプリントします。	リントサービス取扱 店によっては、カメラ を持参してプリント を依頼できる場合が あります。	73
PictBridge 対応プ リンタを使う	カメラと PictBridge(ピクトブリッジ)対応プリンタを直接、USB ケーブルで接続してプリントします。		76
パソコンに画像を転 送してプリントする	詳しくは、付属のソフトウェアのリファレンスマニュアル(CD-ROM)をご覧ください。		-

*「プリント指定」を設定しないと、すべての画像が 1 枚ずつプリントされます。

ダ 写真に日付をプリントするには

- ・ 撮影前にセットアップメニューの「デート写し込み」で設定する(₹75、122)。
- 再生メニューの「プリント指定」で DPOF 設定を行う(₹73~75)。
- ・ 画像をパソコンに転送し、付属のソフトウェアのプリント設定を行う。詳しくは付属のソフトウェアのリファレンスマニュアル(CD-ROM)をご覧ください。

🛭 プリント指定

プリントする画像の選択や枚数の指定、画像に写し込む撮影日時や撮影情報 などの設定をあらかじめ行うことができます。

これらの内容を設定した SD カードを、DPOF 対応のデジタルプリントサービス取扱店に持ち込むか、または DPOF 対応のカードスロット付き家庭用プリンタに装着することにより、指定どおりにプリントすることができます。また、カメラと PictBridge 対応のプリンタを接続してプリントするときも「プリント指定」の設定を使用できます(図76)。



●を押して画像を再生しているときに MENU ボタンを押すと、再生メニューが 表示されます。「プリント指定」を選択し て●を押します。



「複数画像選択」が選択されていることを 確認し、▶を押します。

• 「プリント指定取消」を選択すると、すべてのプリント指定を取り消します。





- **◀**または**▶**を押して、プリントしたい画像 を画面下部に表示させます。
- ・ 画面下部には、縮小表示(画面上部)の 中央の画像が表示されます。



 \blacktriangle (+) を押して、プリント指定を設定します。

設定された画像には 1 (枚数) と 4アイコンが表示されます。

Q DPOF について

DPOF(デジタルプリントオーダーフォーマット)はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントする画像や枚数、撮影情報、日付の情報をメモリカードに記録するためのフォーマットです。「プリント指定」どおりにプリントする場合は、デジタルプリントサービス取扱店またはご使用のプリンタがDPOFに対応しているか、あらかじめご確認ください。







必要に応じて、プリントする枚数を変更します。

- ▲ (+)を押すとプリント枚数は増加し (最高9枚)、▼ (-)を押すと減少します。
- プリント指定を解除する場合は、プリント枚数が 1 のときに ▼(-) を押します。
- 手順3~5を繰り返して、プリントする画像と枚数を設定します。
- プリント指定を設定せずに再生メニューに戻る場合は、MENU ボタンを押します。









❷を押すと画像の選択が完了し、プリント指定画面が表示されます。
②を押して設定を終了する前に、
本または▼を押して、プリント上に印字する情報を必要に応じて選択します。

- 選択したすべての画像に撮影日をプリントする場合は、「日付」を選択して ②を押し、「日付」の前の□に ▼を入れます。
- 選択したすべての画像にシャッタースピードと絞り値をプリントする場合は、「撮影情報」を選択して@を押し、「撮影情報」の前の□に▼を入れます。
- 選択した項目の▼を解除する場合は、その項目を選択して ②を押します。
- 「日付」や「撮影情報」を設定したら、「選択終了」を選択して@または▶を押します。
- プリント画像選択に戻るには、◀を押します。

プリント指定のリセット

「プリント指定」を設定したあとプリントするまでは、「プリント指定」メニューを再表示しないでください。「プリント指定」メニューを再表示した場合、「日付」と「撮影情報」の設定はリセットされますので、再度設定を行ってください。

○「プリント指定」と「デート写し込み」との違いについて

再生メニューの「プリント指定」(**▼73**) とセットアップメニューの「デート写し込み」で行う日付の写し込みには次のような違いがあります。

- 「プリント指定」で「日付」を設定する場合:
 - DPOF の日付機能に対応しているプリンタでプリントした場合のみ、日付が写し込まれた状態でプリントされます。
 - 撮影したあとに設定します。
 - 設定しても、日付は画像上には写し込まれません。日付が DPOF の設定ファイルに記録されます。プリント時に、日付が画像上に写し込まれたようにプリントされます。日付のプリント位置はご使用のプリンタの設定により異なります。
- 「デート写し込み」で日付の写し込みを設定する場合:
 - 画像上に写し込まれているため、特別な設定を行わなくても、日付が写し込まれた状態でプリントされます。
 - 撮影前に設定する必要があります。
 - 設定すると、日付が画像上に写し込まれます。日付のプリント位置は画像の右下です。
 - 写し込まれた日付は、画像上から消すことができません。
- 「デート写し込み」と「プリント指定」を両方とも設定した場合は、DPOF対応プリンタを 使用しても「デート写し込み」による日付のみがプリントされます。

日付のプリントについて

プリントされる日付は、撮影のときにカメラに設定されていた日時です。撮影後にセットアップメニューの「日時設定」を変更しても、プリントされる日付は変更されません。日時が設定されていない状態で撮影された画像は、「プリント指定」で日付に ✔を入れても日付はプリントされません。

🔍 プリント指定のコマ数について

プリント指定できる画像は 999 コマまでです。

◎プリント指定表示

プリント指定した画像は、再生モードで

「アイコンが表示されます。



ダイレクトプリント

このカメラは、ダイレクトプリント機能(PictBridge ーピクトブリッジー規格)を搭載しています。カメラと PictBridge 対応のプリンタを付属の USB ケーブル UC-E6 で接続することで、内蔵メモリ/ SD カードに記録した画像を、パソコンを介さずにカメラからの操作で直接プリントできます。

1 USB 通信方式を「PTP」に設定する

カメラとプリンタを接続する前にセットアップメニューの「USB」で USB 通信方式を「PTP」に設定します。



モードダイヤルを SETUP に合わせ、電源 を ON にすると、セットアップメニュー が表示されます。



マルチセレクターの▼を押して [USB] を選択し、▶を押します。



▼ または ▲ を押して、「PTP」を選択し、**②**を押します。

ダイレクトプリントを開始する前に

- ご使用のプリンタが「PictBridge」に対応しているか、あらかじめご確認ください。
- ダイレクトプリントを開始する前に、プリンタの設定を確認してください。プリンタの設定方法については、プリンタの使用説明書をご覧ください。


カメラとブリンタを接続してダイレクトプリントする場合は、確実に電源を供給できる AC アダプタキット EH-62A (別売) をおすすめします (▼130)。バッテリーを使用する場合は、残量が充分なものをで使用ください。

PictBridge について

PictBridge とは、デジタルカメラとブリンタメーカーの各社が相互接続を保証するもので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずにプリンタで直接印刷するための標準規格です。


2付属の USB ケーブルでプリンタに接続する

カメラの電源を OFF にして、カメラとプリンタを USB ケーブル UC-E6 (カメラに付属) で下図のように接続します。



3接続が完了したら、カメラとプリンタの電源を ON にする

カメラの液晶モニタに PictBridge 画面が表示されます。



☆は PictBridge のロゴです

機能	内容
プリント選択	内蔵メモリまたはSDカードのプリントしたい画像を選択してプリントします。枚数を指定することができます。
全画像プリント	内蔵メモリまたは SD カードの画像をすべて 1 枚ずつプリント します。
DPOF プリント	「プリント指定」(▼73)で DPOF 設定されている画像を DPOF 設定に従ってダイレクトプリントします (▼80)。







- ▲ または ▼ を押して「プリント選択」を 選択し、▶を押すとプリント画像選択画面 が表示されます。
- 「全画像プリント」を選択してを押す と、内蔵メモリまたはSDカードのすべ ての画像が1枚ずつプリントされます。








◀または▶を押して、プリントしたい画像 を画面下部に表示させます。

画面下部には縮小表示(画面上部)の中央 の画像が大きく表示されます。



▲(+)を押して、プリント指定を設定し ます。

設定された画像には 1 (枚数) と 4アイ コンが表示されます。





必要に応じて、プリントする枚数を変更し ます。

- ▲ (+)を押すとプリント枚数は増加し (最高9枚)、▼ (-)を押すと減少します。
- プリント指定を解除する場合は、プリ ント枚数が 1 のときに ▼(-) を押し ます。
- 手順3~5を繰り返して、プリントす る画像と枚数を設定します。
- プリントせずに再生メニューに戻る場 合は、**MENU** ボタンを押します。








② を押すと選択した画像の確認画面が表 示されます。
▲、▼、
、▼または
を押して 画像を確認します。

画像の確認終了後、②を押すとプリント の実行画面が表示されます。











「プリント実行」が選択されていることを確認し、❷を押すとプリントが開始されます。

- 「選択に戻る」を選択すると、プリント枚数の指定をやり直すことができます。
- 「キャンセル」を選択すると、画像はプリントされずに、ダイレクトプリントを終了します。
- プリント中に ②を押すと、プリントを中止できます。






プリントが終了すると、「印刷終了 カメラ電源 OFF 可能です」という画面が表示されます。カメラの電源を OFF にして、カメラとプリンタの接続を外してください。

・ 続けてブリントする場合は、◎を押してください。PictBridge 画面(▼77)に戻ります。

プリント中にエラーメッセージが表示された場合は、プリンタを確認してください。エラーの原因を取り除いたあと、マルチセレクターの▲または▼を押して「継続」を選択し、②を押すとプリントを再開します。「キャンセル」を選択すると、その時点でプリントを中止します。



「プリント指定」で指定した画像をダイレクトプリントするには

あらかじめ「プリント指定」(图73)で設定した画像とプリント枚数どおりに、内蔵メモリまたは SD カードの画像をダイレクトプリントします。 PictBridge 対応プリンタにカメラを接続して(图77)「DPOF プリント」を選択すると、DPOF プリント画面が表示されます。



- ▲ または ▼ を押して「画像の確認」を選択します。
- 「キャンセル」を選択すると、画像はプリントされずに、ダイレクトプリントを終了します。





- ●を押すと、「プリント指定」で指定した画像が縮小表示されます。▲、▼、◀または▶を押して画像を確認します。
- 画像の確認終了後、
 を押すとプリントの実行画面に戻ります。









- ▲または▼を押して「プリント実行」を選択し、②を押すとプリントが開始されます。
- 「キャンセル」を選択すると、画像はプリントされずに、ダイレクトプリントを終了します。
- プリント中にを押すと、プリントを中止できます。





プリントが終了すると、「印刷終了 カメラ電源 OFF 可能です」という画面が表示されます。カメラの電源を OFF にして、カメラとプリンタの接続を外してください。

・続けてプリントする場合は、◎を押してください。PictBridge 画面(▼77)に戻ります。

✓ 「DPOF プリント」でダイレクトプリントする場合のご注意

- 内蔵メモリ/SDカードに記録した画像に「プリント指定」を設定していない場合は、「DPOFプリント」を選択できません。
- ダイレクトプリントの場合、「プリント指定」で撮影情報の印字を設定していても、撮影情報はプリントされません。

撮影メニューについて

撮影メニュー一覧

撮影メニューでは以下の項目が設定できます。

メニュー項目	内容	8
画像モード	画質、画像サイズを設定します。	83
ホワイトバランス	照明に合わせてホワイトバランスを調整します。	86
測光方式	測光方式を「マルチ」、「中央重点」、「スポット」の中から選択します。	88
連写	撮影方法を「単写」(1 コマ撮影)、「連写」、「マルチ連写」、「サーキュラー連写」の中から選択します。	89
BSS	BSS(ベストショットセレクタ:手ブレの影響がもっとも少ない画像を選択して記録する機能)を設定します。	91
階調補正	明るい被写体、暗い被写体、コントラストの強い被写体などに対して露出を補正します。	92
輪郭強調	撮影した画像の輪郭を強調する度合いを設定します。	93
感度設定	ISO 感度を設定します。	94
ブラケティング	露出またはホワイトバランスを少しずつずらした連 続撮影を行います。	95
彩度調整	画像の色の鮮やかさを調節します。	97
AF エリア選択	ピントを合わせるAFエリアの選択方法を「オート」、「マニュアル」、「中央」の中から選択します。	98
AF-MODE	AF モードを「常時 AF 」または「シングル AF 」の中から選択します。	101
ノイズ除去	低速のシャッタースピードで撮影したときに画像に 入る星状のノイズを軽減します。	102

撮影メニューの表示方法



モードダイヤルを (オート撮影モー ド) に合わせます。



MENU ボタンを押すと、撮影メニューが 表示されます。

撮影メニュー画面の操作方法



マルチセレクターの▲または▼で、設定 したいメニュー項目を選択します。

ページ(1/2、1/5 など)、∧や▽マー クが表示される場合は、複数ページにわ たりメニューや項目があることを示し ます。▲または▼を押すと前後のペー ジを表示できます。



▶ を押すと、選択したメニュー項目の詳 細設定の画面が表示されます。



- ▲または▼で設定したい項目を選択し ます。❷を押すと、選択した項目が設定さ I には MENU ボタンを押します。 れます。
- 1つ前の画面に戻るには、
 を押します。



撮影メニューを終了して撮影画面に戻る

(画像モード (画質・画像サイズ)

(オート撮影)モードのときに MENU ボタンを押し、「画像モード」を選択して(182)、▶を押します。

画像ファイルの大きさは撮影時の画質と画像サイズによって決定されます。目的にあった画像モードを設定すると内蔵メモリ/SDカードの容量を有効に利用できます。



画質

画像は画質の設定に応じて圧縮され、記録されます。次の3種類から選択して❷を押します。



設定	ファイル形式	内容	
FINE	JPEG	精細な画質で、画像を拡大する場合や、プリンタで細かく表現したい場合などに適しています。画像データは約 1/4 に圧縮されます。	低
NORMAL (初期設定)	JPEG	通常の記念撮影などにはこの画質モードを使用 します。画像データは約 1/8 に圧縮されます。	圧縮率
BASIC	JPEG	電子メールに添付したりホームページに掲載したりする場合に適しています。画像データは約1/16に圧縮されます。	高

◎ 画質と圧縮について

画像を記録する際に、処理を施して画像のファイルサイズを小さくすることを圧縮といいます。 このカメラでは、JPEG 形式で圧縮して画像を記録します。

- 圧縮率を高くすると、ファイルサイズが小さくなり、記録できる画像コマ数は増加しますが、画質が低下し、細かい部分の再現性は低下します。
- 圧縮率を低くすると、ファイルサイズが大きくなり、記録できる画像コマ数は減少しますが、画像の細部の描写が維持され、高画質になります。

◎ 画質の設定について

「画質」はアシスト機能付きシーンモード(**図**38) やシーンモード(**図**44) のメニューからも設定できます。

画像サイズ

用途に適した画像サイズを次の5種類から選択し、

②を押します。



設定(画像サイズ:ピクセル)	プリント時のサイズ *
[4M 2272 × 1704 (初期設定)	約19×14cm
3M 2048 × 1536	約17×13cm
^{2M} 1600 × 1200	約 14 × 10cm
PC 1024 × 768	約 9× 7cm
_TV 640 × 480	約 5× 4cm

* 画像解像度を300dpiに設定した場合のサイズです。ピクセル数÷プリンタ解像度(dpi) × 2.54cm で計算しています。

◎●画像サイズについて

- ・ 画像サイズを大きくすると、ファイルサイズが大きくなるため、記録できる画像コマ数が減少しますが、大きくプリントするのに適しています。
- 画像サイズを小さくすると、ファイルサイズが小さくなるため、電子メールで送る場合やホームページで使用するのに適しています。ただし、サイズが小さい画像を大きくプリントしようとすると、粒子の粗い画像になります。また、同じ画像サイズでも、プリント時の解像度が高いほどプリントサイズが小さくなります。

◎ 画像サイズの設定について

「画像サイズ」はアシスト機能付きシーンモード(38)やシーンモード(344)のメニューからも設定できます。

■ 画像モードと撮影可能コマ数について

内蔵メモリ/SD カードに記録できるコマ数は、画質や画像サイズによって異なります。内蔵メモリと、256MB、512MB の SD カードに記録できるコマ数のおおよその目安は次のとおりです。

撮影可能コマ数は、SD カードの種類や JPEG 圧縮の性質上、画像の絵柄によって大きく異なります。

画像モード		内蔵メモリ	SD カード	
画像サイズ	画質	約 12MB	256MB	512MB
	FINE	約5コマ	約116コマ	約 234 コマ
[4M 2272 × 1704	NORMAL	約11コマ	約 225 コマ	約 455 コマ
22,2,01	BASIC	約21コマ	約 427 コマ	約 860 コマ
014	FINE	約フコマ	約 142 コマ	約 286 コマ
[3M 2048 × 1536	NORMAL	約 13 コマ	約 274 コマ	約 553 コマ
2010711000	BASIC	約 25 コマ	約512コマ	約 1033 コマ
	FINE	約11コマ	約 227 コマ	約 458 コマ
[2M 1600×1200	NORMAL	約21コマ	約 429 コマ	約 867 コマ
1000 / 1200	BASIC	約 38 コマ	約 774 コマ	約 1561 コマ
	FINE	約 25 コマ	約512コマ	約 1033 コマ
[PC 1024 × 768	NORMAL	約 45 コマ	約 905 コマ	約 1826 コマ
1024 / 700	BASIC	約 73 コマ	約 1469 コマ	約 2963 コマ
[TV 640 × 480	FINE	約 54 コマ	約 1088 コマ	約2194コマ
	NORMAL	約 85 コマ	約 1701 コマ	約3431コマ
	BASIC	約118コマ	約 2368 コマ	約 4775 コマ

記録コマ数が 1000 コマ以上の場合、液晶モニタには「999」と表示されます。

■像モード表示

「画像モード」を設定すると、設定した「画質」と「画像サイズ」 のアイコンが液晶モニタに表示されます。



ホワイトバランス

(オート撮影)モードのときにMENUボタンを押し、「ホワイトバランス」を選択して(82)、▶を押します。

ホワイトバランスについて

人間の目は、晴天、曇り空、白熱電球や蛍光灯の室内など、光源の色に関係なく白い被写体は白く見えます。それに対してデジタルカメラでは、光源の色に合わせて白色の調整を行う必要があります。この調整を「ホワイトバランスを合わせる」といいます。



•「オート(A-WB)」で意図どおりのホワイトバランスにならない場合や、特定の照明光や撮影条件に固定したい場合には、「オート(A-WB)」以外のホワイトバランスに設定してください。

次の9種類から選択して ②を押します。

設定		内容
A-WBオー (初期設		照明の状態に合わせて、カメラがホワイトバランスを自動的 に調整します。ほとんどの場面で使用できます。
PREプリセ	!ット	撮影者が白の被写体を基準にホワイトバランスを調整する ことができます(翌 87)。
※ 太陽	光	太陽光での撮影に適しています。
★ 電	球	白熱電球を灯している室内での撮影に適しています。
※ 蛍光灯	FL1 FL2	蛍光灯を灯している室内での撮影に適しています。▶を押し、蛍光灯の種類に合わせて「FL1」(白色蛍光灯(W))または「FL2」(昼白色蛍光灯(N))を選び、❷を押します。
♣ 曇;		曇り空の下での撮影に適しています。
合》. 晴天	日陰	晴れの日の日陰での撮影に適しています。
∜ スピート	ドライト	スピードライトを発光させて撮影する場合に適しています。

PRF プリセットホワイトバランス

プリセットホワイトバランスは、強い色合いの照明下でホワイトバランスを調整する場合に使用します(赤味がかった照明下で撮影した画像を、普通の照明下で撮影したように見せる場合など)。ホワイトバランスメニューから「プリセット(PRF)」

ホワイトバランスメニューから「プリセット(PRE)」を選択すると、レンズが望遠側にズーミングして、液晶モニタにプリセットホワイトバランス設定画面が表示されます。



ホワイトバランス測定窓

設定	内容
前回の設定	前回プリセットされたホワイトバランスに設定します。
新規設定	新規にホワイトバランス値を測定します。撮影時に使用する照明下で、紙などの白い被写体をホワイトバランス測定窓に映します。マルチセレクターの▼を押して「新規設定」を選択し、②を押すと新規にプリセットホワイトバランス値を測定します。プリセット中はシャッター音がして、ズームレンズが作動しますが、画像は記録されません。

プリセットホワイトバランスについてのご注意

- スピードライト発光時のホワイトバランス値は測定できません。「新規設定」では、スピードライトモードの設定にかかわらずスピードライトは発光しません。
- 「ブラケティング」が「WB-BKT (WB)」」に設定されていると、プリセットホワイトバランスを設定することができません。

🔍 ホワイトバランス表示

「ホワイトバランス」を「オート(**A-WB**)」以外に設定すると、設定したホワイトバランスアイコンが液晶モニタに表示されます。



測光方式

(オート撮影)モードのときにMENUボタンを押し、「測光方式」を選択して(82)、▶を押します。

露出を合わせるためにカメラが被写体の明るさを 計測することを測光といいます。

次の3種類から選択して@を押します。



設定	内容
□マルチ(初期設定)	さまざまな撮影状況で適正な露出が得られるマルチ測光になります。通常の撮影では、マルチ測光をおすすめします。
◎中央重点	画面に表示されている中央重点測光範囲で測光します。ポートレート撮影など重点的に画面中央部に露出を合わせたいときなどに使用します。露出を合わせたい部分が画面中央部にないときは、AF(AE)ロック(▼33)を使用してください。
⊡スポット	画面中央部に表示されているスポット測光範囲で測光します。被写体と背景の明るさが著しく異なるときなどに使用します。被写体がスポット測光範囲に入るようにして撮影してください。露出を合わせたい部分が画面中央部にないときは、AF(AE)ロック(図33)を使用してください。

√ 測光方式についてのご注意

電子ズーム作動中は自動的に「中央重点 (図)」相当になります。ただし、測光範囲は表示されません。

② 測光方式表示について

「測光方式」を「中央重点(⑩)」または「スポット(・・・・)」に設定すると、設定した測光範囲が液晶モニタに表示されます。



連写

[●] (オート撮影)モードのときに MENU ボタンを押し、「連写」 を選択して(**[**82)、▶ を押します。

撮影状況に合わせて、「単写(1 コマ撮影)」または 3 種類の連続撮影から選択して ❷を押します。



	V
設定	内容
国 単写 (初期設定)	シャッターボタンを深く押し込むと、1 コマの画像を撮影します。そのままシャッターボタンを押し続けても、連続撮影はできません。
連写	シャッターボタンを深く押し続けると、最高約 1.3 コマ/秒で連続撮影できます。 ・「画質」が「NORMAL」、「画像サイズ」が「4M (2272 × 1704)」の場合、連続で約 11 コマ撮影できます。 ・バッテリーチェック表示(□■)が液晶モニタに表示された場合、連続撮影速度は遅くなります。
<i>団</i> サーキュラー連写	シャッターボタンを深く押し続けると、最高約 1.3 コマ/秒で連続撮影を行い、シャッターボタンから指を離すと連続撮影を終了します。連続撮影された複数の画像のうち、最後に撮影された 1 コマからさかのぼった連続 5 コマのみを記録します。 ・ バッテリーチェック表示(←)が液晶モニタに表示された場合、連続撮影速度は遅くなります。
囲 」 マルチ連写	シャッターボタンを深く押し込むと、約3.5 コマ/秒で16コマの連続撮影を行います。 ・ 画像が4×4コマ(1コマ:568×426ピクセル)に並べられ、1つの画像「4M(2272×1704)」として記録されます。

√「連写」、「サーキュラー連写」または「マルチ連写」に設定した場合のご注意

- ・ オートフォーカス、露出、ホワイトバランスは 1 コマ目の条件に固定されます。
- スピードライトは自動的に「発光禁止(蛩)」になります。また、「BSS」(❸91)や「ブラケティング」(❸95)と同時に使用することはできません。最後に設定した機能で撮影されます。
- 「ノイズ除去」(数102)は働きません。
- セルフタイマーで撮影すると「単写(S)」に切り換わり、「連写(U)」、「サーキュラー連写(面)」または「マルチ連写(四)」ができません。セルフタイマーでの撮影を終えると、元の設定に戻ります。
- 「マルチ連写(■)」での撮影中は、「感度設定」(数94)が「オート」になります。

◎ 連写モード表示

「連写」を「連写(型)」、「サーキュラー連写(面)」または「マルチ連写(型)」に設定すると、連写モードアイコンが液晶モニタに表示されます。



BSS

(オート撮影)モードのときにMENUボタンを押し、「BSS」を選択して(382)、▶を押します。

BSSとは「ベストショットセレクタ」(**B**est **S**hot **S**elector) のことで、シャッターボタンを深く押し続けると、最大 10 コマまでの画像を連続撮影し、撮影された画像のうちカメラが自動的により鮮明な画像を 1 コマ選んで記録する機能です。次のような手ブレをしやすい撮影のときに効果的です。



- 望遠側で撮影する場合
- マクロ撮影の場合
- 照明が暗くてもスピードライトを使用しない場合

「OFF」または「ON」を選択して ②を押します。

設定	内容
6\$\$ OFF (初期設定)	BSS を設定しません。
BSS ON	BSS を設定します。スピードライトは自動的に「発光禁止 (�))」に設定され、オートフォーカス、露出、ホワイトバランスは 1 コマ目の条件に固定されます。

- 「BSS」を「ON」に設定しても、動いている被写体を撮影したり、連続撮影中に構図を変えると、適切な結果が得られない場合があります。
- 「BSS」を「ON」に設定しているときに、セルフタイマー(■53)を使用すると「BSS」は「OFF」になります。セルフタイマーの撮影を終えると、再び「ON」に戻ります。
- [BSS] を [ON] に設定すると、「ノイズ除去」(**図** 102) は [自動 ON] に設定されて いても働きません。

✓ 「BSS」と「連写」や「ブラケティング」の設定について

これらの機能は同時に使用することはできません。最後に設定した機能で撮影されます。

Q BSS 表示について

「BSS」を「ON」に設定すると、BSSアイコンが液晶モニタに表示されます。



【階調補正

(オート撮影)モードのときにMENUボタンを押し、「階調補正」を選択して(82)、▶を押します。

記録する画像のコントラストを設定します。

次の4種類から選択して②を押します。



設定	内容
A① オート (初期設定)	カメラが撮影シーンに応じて最適なコントラストを自動的 に設定します。
○ 標準	標準的な階調に設定します。暗いシーンから明るいシーンまで、さまざまな撮影状況を再現します。
⊕+ コントラスト強め	明暗差を強調してコントラストをつけます。曇り空の下で撮影した風景の画像や、コントラストが低い被写体の画像に効果的です。
①− コントラスト弱め	明暗差を抑えてコントラストを低くします。強い光で被写体にくっきりとした影が出てしまう場合などに効果的です。

階調補正表示について

「階調補正」を「オート(A●)」以外に設定すると、階調補正 アイコンが液晶モニタに表示されます。



輪郭強調

[●] (オート撮影)モードのときにMENUボタンを押し、「輪郭強調」を選択して(**[8]** 82)、▶を押します。

撮影シーンや好みに応じて、記録する画像の輪郭の 強弱を調整します。

次の5種類から選択して@を押します。



設定	内容
A◇ オート (初期設定)	撮影した画像が最適な輪郭になるように、カメラが自動的に調整します (調整の度合いは画像によって異なります)。
◆強	輪郭を強めに強調します。個々の被写体の境目がはっきりとした画像になるため、画像にメリハリをつけたい場合などに使用します。
◆ 標準	標準的なレベルで輪郭強調を行います。
○弱	輪郭の強調を弱めに行います。個々の被写体の境目がソフトな感じの画像になります。
◇ OFF	輪郭強調しません。画像をパソコンで加工する場合などに適しています。

/輪郭強調について

輪郭強調の効果は、撮影時の液晶モニタでは確認できません。画像を再生して確認してください。

🔍 輪郭強調表示について

「輪郭強調」を「オート(\mathbf{A} ◆)」以外に設定すると、輪郭強調 アイコンが液晶モニタに表示されます。



感度設定

(オート撮影)モードのときにMENUボタンを押し、「感度設定」を選択して(82)、▶を押します。

カメラが光に対して反応する撮像感度を設定します。「オート」(初期設定)では、低輝度のときに自動的に ISO 感度が上がります。暗いところでスピードライトを発光禁止にしたときの手ブレを防いだり、被写体を明るく撮影する場合にはISO感度を高く設定



すると効果がありますが、撮影された画像にはノイズが出て、粒子が粗くなることがあります。


次の5種類から選択して ②を押します。

設定	内容
オート (初期設定)	通常は ISO80 相当に設定されますが、低輝度時には自動的に感度が上がります(ISO2OO 相当まで)。
80	IS080 相当
100	ISO100相当
200	ISO200相当
400	ISO400 相当

✓ ISO 感度を上げたときに生じる星状ノイズについて

「感度設定」を上げたときには撮影画面上に星状ノイズが生じることがあります。このような場合には、「ノイズ除去」を「自動 ON」に設定すると、ノイズが発生するような遅いシャッタースピードになったときに星状ノイズを自動的に軽減します(👅 102)。

「感度設定」を「オート」以外に設定すると、設定した ISO 値が液晶モニタに表示されます。また、「オート」に設定しているときに、カメラが自動的に感度変更を行った場合は **ISO** アイコンが表示されます。



ブラケティング

●● (オート撮影)モードのときにMENUボタンを押し、「ブラケティング」を選択して(**圏** 82)、▶ を押します。

露出またはホワイトバランスを少しずつずらした連続撮影をカメラが自動的に行います。露出補正やホワイトバランスの調整を行うのが難しいときや、調整する時間がないときに使用すると便利です。次の3種類から選択して@を押します。



設定	内容
※ OFF (初期設定)	ブラケティングを行いません。
BKT ON	標準、+0.5、-0.5の順で自動的に露出をずらしながら、3 コマの画像を撮影します。シャッターボタンを深く押し込むと、3コマを連続して撮影します。
(₩Β) WB-BKT (ホワイトバランス ブラケティング)	シャッターボタンを深く押し込むと、そのとき設定されているホワイトバランスの画像と、青味がかった画像、赤味がかった画像の3コマを記録します。シャッターを切るたびに3コマずつ記録されますので、書き込み時間は通常の約3倍かかります。

\mathcal{O} 「ブラケティング」の「ON (BKT)」について

- スピードライトモードが「発光禁止(分)」になります。
- 「ノイズ除去」(♥102)は「自動 ON」に設定していても働きません。

√ ブラケティングを設定したときの制限

- ・「ブラケティング」を設定して撮影すると、次の機能は働きません。 「連写(**旦**)」、「サーキュラー連写(**面**)」、「マルチ連写(**巴**)」や「BSS」と同時に使用することはできません。最後に設定した機能で撮影されます。
- 「ホワイトバランス」(▼86)を「プリセット(**RE**)」に設定しているときは、「ブラケティング」の「WB-BKT(**FB**)」で撮影することはできません。
- 内蔵メモリまたはSDカードのメモリ残量が1枚または2枚分の場合、記録可能な枚数しか保存されません。

🔍 露出補正を設定したときは

露出補正(▼56)とブラケティングを同時に設定した場合は、補正量が加算されます。

② ブラケティング表示について

「ブラケティング」を「ON」に設定すると、BKT(ブラケティング)アイコンが液晶モニタに表示されます。「ブラケティング」を「WB-BKT」に設定すると、③-BKT(ホワイトバランスブラケティング)アイコンが液晶モニタに表示されます。



彩度調整

● (オート撮影)モードのときにMENUボタンを押し、「彩度調整」を選択して(**③**82)、▶を押します。

記録する画像の色の鮮やかさを変更できます。



次の3種類から選択して@を押します。

設定	内容
彩度+ 1	彩度を鮮やかにします。画像をプリンタで直接出力する場合に適しています。
標準 (初期設定)	標準的な彩度に調整します。通常の撮影ではこの設定をおすすめします。
彩度-1	彩度を抑えます。画像をパソコンで加工する場合などに適しています。

(AF(オートフォーカス)エリア選択

【●】 (オート撮影)モードのときに MENU ボタンを押し、「AFエリア選択」を選択して(15 82)、 ▶を押します。

ピントを合わせるときの、AF エリアの選択方法を 設定します。

次の3種類から選択して@を押します。




1)	人のは性類がも選択してもなり。			
	設定	内容		
	(画) オート (初期設定)	5つの AF エリアのうち、最もカメラに近い被写体がある AF エリアをカメラが自動的に選択してピントを合わせます。シャッターボタンを半押しすると、カメラが選択した AF エリアが液晶モニタに表示されます。動きのある被写体の撮影やピント合わせに時間がかけられない場合などに使用します。	CANORM SAUTO [1]	
	[・:]マニュアル	選択可能エリア内の 99ヶ所の AF エリアから、撮影者が選択してピントを合わせます。AF エリアは、マルチセレクターの ◀、▶、▲ または ▼ を押して選択 (移動) します。比較的動きの少ない被写体が画面中央にない場合や、AF (AE) ロック (▼33)を使用しないでピントを合わせたい場合に適しています。詳しい操作方法については「「AF エリア選択」を「マニュアル([・])」に設定した場合」(▼100)をご覧ください	AFエリア 選択可能エリア	
	[=] 中央	中央のAFエリアのみを使用してピントを合わせます。AF(AE)ロック(図33)を使用してピントを合わせたい場合に便利です。	CAMNORN SAUTO C 113 AF IUP	

- ピントが合うと、選択された AF エリアが緑色で表示されます。
- ピントが合わない場合は AF エリアが赤く点滅します。
- 「オート(■)」に設定している場合は、シャッターを半押しするまで AF エリアは表示されません。

- ・ アシスト機能付きシーンモード(■38)またはシーンモード(■44)では、各モードに適した「AF エリア選択」のモードをカメラが自動的に設定します。
- 動画モードのときは、中央のAFエリアを使用してピントを合わせます。「AFエリア選択」を設定することはできません。
- 「モニタ設定」(**図** 121) を「モニタ OFF」に設定したり、電子ズーム (**図** 29) が作動している間は AF エリアの選択はできません。中央の AF エリアが使用されます。

「AF エリア選択」を「マニュアル(回)」に設定した場合


選択可能エリアから任意の AF エリアを選択することができます。



撮影メニューの「AFエリア選択」で「マニュアル」を選択すると、撮影画面に現在選択されている AF エリアが表示されます。



 Θ を押して、AF エリア選択ガイドと選択可能エリアを表示します。



マルチセレクターの ◀、▶、▲ または ▼ を押して、ピントを合わせたい被写体に重なるように AF エリアを移動させます。

• 移動できる方向のAFエリア選択ガイド が表示されます。





シャッターボタンを半押しすると、AFエリアの被写体にピントが合います。AFエリアが緑色で表示されます。

半押ししたまま、ゆっくりとシャッターボタンを深く押し込み、撮影します。

AF エリアが選択状態の場合は、スピードライトモード(図51)、露出補正(図56)、マクロモード(図55)、セルフタイマーモード(図53)は設定できません。 ②を押して AF エリアの選択状態を解除してから各モードの設定を行ってください。 各モードを設定したあと、AF エリアを変更したいときは再度 ②を押してください。



AF-MODE(オートフォーカスモード)

【●】(オート撮影)モードのときに MENU ボタンを押し、「AF-MODE」を選択して(『82)、▶を押します。

液晶モニタが点灯しているときの AF モードを常時 AF またはシングル AF に切り換えることができます。(液晶モニタが消灯しているときは、設定にかかわらずシングル AF になります。)動画撮影時のAF モードも設定が切り換わります。



次の2種類から選択して2を押します。

設定	内容
C-AF 常時 AF	シャッターボタンの操作にかかわらず、常にピント合わせを繰り返します。動きのある被写体の撮影に適しています。シャッターボタンを半押しするとピントを固定(AF(AE)ロック)します。被写体にピントが合っていなくてもシャッターがきれるので、シャッターボタン半押し時に AF ランプ、AF エリアまたは AF 表示の点灯をご確認ください。
S-AF シングル AF (初期設定)	シャッターボタンを半押ししている間のみAFによるピント合わせを行い、ピントが合うと AF (AE) ロックを行います。被写体にピントが合っていなくてもシャッターがきれるので、AF ランプ、AF エリアまたは AF 表示の点灯を確認してから撮影を行ってください。

動画モードでの撮影中は、AFモードは次のように動作します。

・「常時 AF(CAF)」 : 動画撮影中も常にピント合わせを繰り返します。撮影中はカメラの 動作音が録音される場合があります。動作音が気になる場合は「シ

ングル AF(SAF)」に設定して撮影することをおすすめします。
・「シングル AF(SAF)」:シャッターボタンを押したときのピントに固定したまま、動画撮影を行います。

ノイズ除去

[●] (オート撮影)モードのときにMENUボタンを押し、「ノイズ除去」を選択して(**182**)、▶を押します。

シャッタースピードが低速になると、画像に星状の ノイズが入る場合があります。暗いところなどで撮 影する場合、「ノイズ除去」を「自動 ON」に設定す ると、このノイズを軽減させることができます。 「自動 ON」または「OFF」を選択して ②を押します。



設定	内容
NR 自動 ON	ノイズが発生するような遅いシャッタースピードになると、ノイズ除去が機能します。撮影開始から内蔵メモリ/SDカードへの画像の記録時間が通常より長くなります。
※ OFF (初期設定)	ノイズ除去は機能しません。

√ ノイズ除去を設定したときの制限

次の場合、「ノイズ除去」を「自動 ON」に設定しても「ノイズ除去」は機能しません。

- 「BSS」が「ON」のとき (**8**91)
- 「ブラケティング」が「ON」または「WB-BKT (WB)」のとき(₩95)
- 「連写」が「連写(型)」、「サーキュラー連写(面)」、「マルチ連写(型)」のとき(図89)

✓ ISO 感度を上げたときに生じる星状ノイズについて

「感度設定」(194)を上げたときにも、撮影画面上に星状ノイズが生じることがあります。 このような場合には、「ノイズ除去」を「自動 ON」に設定すると、ノイズが発生するような 遅いシャッタースピードになったときに星状ノイズを自動的に軽減します。

🔍 ノイズ除去表示について

「ノイズ除去」を「自動 ON」に設定すると、**NR** (ノイズ除去) アイコンが液晶モニタに表示されます。



再生メニュー

再生メニューについて

再生メニュー一覧


再生メニューでは以下の項目が設定できます。

メニュー項目	内容	8
プリント指定	DPOF対応プリンタでプリントする画像を選択し、プリント 枚数やプリント時に書き込む撮影情報、日付を設定します。	73
スライドショー	記録されている画像を撮影した順番で自動的に再生するスライドショーを行います。	104
削除	選択した画像、またはすべての画像を削除します。	106
プロテクト設定	不用意に画像を削除しないように、画像にプロテクト(保護)をかけます。	108
転送マーク設定	選択した画像、またはすべての画像をパソコンに転送できるように設定します。	109
スモール ピクチャー	撮影した画像から小さいサイズの画像を作成します。	111
画像コピー	内蔵メモリの画像を SD カードに、または SD カードの画像を内蔵メモリにコピーします。	112

再生メニューの表示方法



- ■ボタンを押します。
- 液晶モニタに再生画面が表示されます。





- 再生メニューが表示されます。
- マルチセレクターの▲または▼を押し、設定したいメニュー項目を選択して、▶を押します。

再生メニュー画面を終了して再生画面に戻るには、MENU ボタンを押します。

🖳 スライドショー

再生モードのときに MENU ボタンを押し、「スライドショー」を 選択して(🖥 103)、▶ を押します。

画像を約 3 秒間隔で順番に再生する、スライド ショーを行います。





マルチセレクターの▲または▼を押して、「開始」を選択します。



 Θ を押すと、スライドショーが開始されます。

スライドショーの再生中は次の操作が可能です。

機能	ボタン	内容
一時停止	@	スライドショーが一時停止し、画面 上にメニューが表示されます。スライドショーを再開するには「再開」 を選択して②を押します。スライドショーを終了するには「終了」を 選択して②を押します。再開する ときは、表示しているコマから再開 します。一時停止中のコマ送り、コマ戻しはできません。
コマ送り		▶ を押すとコマ送りします。押し続けると早送りします。
コマ戻し		◀を押すとコマ戻しします。押し続けると巻き戻します。
終了	MENU	スライドショーを終了して再生モードに戻ります。

夕内蔵メモリの画像について

内蔵メモリとSDカードの画像を同時に再生することはできません。内蔵メモリに記録された画像は、次のどちらかの方法で再生してください。

- SDカードを取り出して(₩21)から再生する。
- 内蔵メモリの画像をSDカードにコピーして再生する(₩112)。

√ スライドショーを自動的に繰り返し再生するには

スライドショー開始画面 (手順 1) で▲または▼を押して「エンドレス」を選択し、❷を押します。「エンドレス」の前の□に✔が入ります。

- 解除するにはもう一度 ②を押して ▼ を外します。
- 「開始」を選択して ②を押すとスライドショーを開始します。



- 「エンドレス」設定にしても、スライドショーを開始してカメラの操作をせずに 30 分経過すると、オートパワーオフ機能により、自動的にカメラの電源が OFF になります。
- 動画(数60)は1フレームのみ表示されます。

値 削除

再生モードのときに MENU ボタンを押し、「削除」を選択して (3 103)、▶を押します。

選択した画像またはすべての画像を内蔵メモリ/ SDカードから削除できます。


- SD カードをカメラにセットしていない場合は、内蔵メモリ内の画像が削除されます。
- SD カードをカメラにセットすると、SD カードの 画像が削除されます。



愉 削除画像選択 選択した画像を削除します。

☆ 全画像削除 内蔵メモリまたは SD カードに記録されているすべての画像を削除します。

☆選択した画像を削除する(削除画像選択)



マルチセレクターの▲または▼を押して、「削除画像選択」を選択します。





- ▶ を押すと、削除画像選択画面に切り換わります。◀または▶を押して、削除したい画像を選択します。
- ・ 画面下部には縮小表示(画面上部)の 中央の画像が表示されます。
- 削除をキャンセルする場合は、MENU ボタンを押します。

画像に記録した音声メモも削除されます。画像に記録した音声メモのみを削除する場合は、1 コマ再生モード、サムネイル再生モードまたは拡大表示モードで画像を表示しているときに (面(削除) ボタンを押してください(图65)。



- ▲(ON)を押すと、選択した画像が削除する画像に設定されます。設定された画像には 値アイコンが表示されます。
- 手順 2、3 を繰り返して、削除する画像を選択します。
- 削除の設定を解除するときは、面が表示された画像を選択し、▼(OFF)を押して面アイコンを消してください。




- ②を押すと、削除確認画面が表示されます。▼を押して「はい」を選択し、②を押すと削
- 「いいえ」を選択し、②を押すと画像は 削除されずに再生メニューに戻ります。

除されます。

☆ すべての画像を削除する(全画像削除)

内蔵メモリまたは SD カードどちらかの画像をすべて削除します。



マルチセレクターの▲または▼を押して、「全画像削除」を選択します。



- ▶ を押すと、削除確認画面が表示されます。
- ▼を押して「はい」を選択し、②を押す と削除されます。
- 「いいえ」を選択し、②を押すと画像は 削除されずに再生メニューに戻ります。

/画像削除についてのご注意

- 削除した画像は元に戻すことはできませんのでご注意ください。残しておきたい画像はパソコンに転送して保存することをおすすめします。
- **〇n**アイコンが表示されている画像は、プロテクト(保護)設定されているので削除されません(**图**108)。

〇一 プロテクト設定

再生モードのときに MENU ボタンを押し、「プロテクト設定」を 選択して(🖥 103)、▶ を押します。

内蔵メモリ/ SD カードに記録されている画像を 誤って削除しないようにプロテクト(保護)設定で きます。





マルチセレクターの ◀ または ▶ を押して、プロテクト設定したい画像を選択します。

- ・ 画面下部には縮小表示(画面上部)の 中央の画像が表示されます。
- プロテクト設定をキャンセルする場合は、MENU ボタンを押します。





- ▲(ON)を押すと、選択した画像をプロテクト設定します。プロテクト設定した画像には**♀**¬アイコンが表示されます。
- ・ 手順 1、2 を繰り返して、プロテクト
- 設定する画像を選択します。 ・プロテクト設定を解除する場合は、解
- プロテクト設定を解除する場合は、解除したい画像を選択して▼(OFF)を押し、Φ-¬アイコンを消してください。



❷を押すと、選択した画像がプロテクト 設定されます。

プロテクト設定された画像は削除できなくなります。ただし、内蔵メモリ/SDカードを初期化すると、プロテクト設定された画像を含むすべての画像が消去されますのでご注意ください(**図**126)。

プロテクト表示

プロテクト設定した画像には再生時にプロテクトアイコンが表示されます。



ӎ 転送マーク設定

再生モードのときに MENU ボタンを押し、「転送マーク設定」を 選択して(図 103)、▶を押します。

撮影した全画像をパソコンに転送するか、または全画像を転送しないようにするかを設定できます。また、転送する画像を選択できます。

次の3種類から選択して@を押します。



設定	内容
✓ 全 ON(初期設定)	撮影した全画像を転送設定します。設定後に撮影する画像はすべて ON になります。
≥≥OFF	撮影した全画像の転送設定を解除します。設定後に撮影する画像はすべて OFF になります。
■■■複数画像選択	画像ごとに転送設定を設定または解除します。

- 転送設定できる画像は999コマまでです。999コマを超える画像を転送する場合は、付属のソフトウェアを使用してすべての画像を一括で転送してください。詳しくは付属のソフトウェアのリファレンスマニュアル(CD-ROM)をご覧ください。
- COOLPIX4200 以外のニコン製デジタルカメラで転送設定した SD カードを挿入しても 転送設定は認識されません。COOLPIX4200 で再度転送設定してください。

転送設定

COOLPIX4200 の初期設定では、撮影された画像すべてに (転送) マークが自動的に表示されます。



1 コマ市生モー



サムタイル再生モート

・付属のソフトウェアがインストールされたパソコンとカメラを付属の USB ケーブル UC-E6で接続して、②(転送 ♪)ボタンで画像を転送すると、♪ (転送)マークの付いた画像がパソコンに転送されます。

➡➡ 転送する画像を選択する(複数画像選択)



マルチセレクターの▲または▼を押し て、「複数画像選択」を選択します。







▶ を押すと、複数画像選択画面に切り換 わります。





- ◀または ▶ を押して、転送したい画像を 選択します。
- ・ 画面下部には縮小表示(画面上部)の 中央の画像が表示されます。
- ・ 転送画像選択をキャンセルする場合 は、**MENU** ボタンを押します。





- ▲ (ON) を押すと、選択した画像が転送 する画像に設定されます。設定された画像 には (転送) マークが表示されます。
- 手順 3、4 を繰り返して、転送する画 像を選択します。
- 設定を解除する場合は、解除したい画像 を選択して▼(OFF)を押し、<a>(<a>転 送)マークを消してください。







❷を押すと、選択した画像が転送設定さ れます。

🎦 スモールピクチャー

再生モードのときにMENUボタンを押し、「スモールピクチャー」 を選択して(図 103)、▶ を押します。

撮影した画像から小さいサイズの画像を作成できます。スモールピクチャーでは、次の画像サイズが 選択できます。



サイズ(ピクセル)

内容

■640 × 480 テレビでの表示に適しています。

□320 × 240 ホームページでの使用に適しています。読み込みに要する時間が 短く済みます。

□160 x 120 電子メールに添付した場合に、送信・受信に要する時間が短く済みます。



スモールピクチャーを作成したい画像を1 コマ再生モード(**圏**61)で表示中に、「再生 メニュー|を表示させます。

▲ または ▼ を押して、スモールピクチャーで作成する画像のサイズを選択し、 ② を押すと確認画面が表示されます。



- ▼ を押して「はい」を選択し、 **②**を押すと スモールピクチャーが作成されます。
- 「いいえ」を選択して、②を押すと、ス モールピクチャーは作成されません。
- 作成されたスモールピクチャーは、BASIC(JPEGで約 1/16に圧縮)で保存されます。
- ファイル名は、先頭文字「SSCN」に新規のファイル番号(画像記録フォルダ内にある最大の番号に1を加えた番号)を付けた名前(拡張子は.JPG)となります。
 例:SSCNO015.JPG
- サムネイル表示にすると、スモールピクチャーはグレーの枠で囲まれて表示されます (640 × 480 を除く)。

√ スモールピクチャーを作成する場合のご注意

- スモールピクチャーまたはトリミング(■64)で作成された画像からスモールピクチャーを作成することはできません。
- スモールピクチャーで320×240以下に作成した画像の拡大表示はできません。
- COOLPIX4200 以外で撮影された画像に対しては、スモールピクチャー機能の動作は保証しておりません。

□ 画像コピー


再生モードのときに MENU ボタンを押し、「画像コピー」を選択して(**図** 103)、▶ を押します。

内蔵メモリの画像を SD カードへ、または SD カードの画像を内蔵メモリへコピーできます。



設定	内容
⋒→[ˆ]	内蔵メモリに記録されている画像をSDカードへコピーします。コピーしたい画像を選択してコピーしたり、内蔵メモリのすべての画像をコピーすることができます。
<u>^</u> _→ n	SD カードに記録されている画像を内蔵メモリへコピーします。コピーしたい画像を選択してコピーしたり、SD カードのすべての画像をコピーすることができます。

書 選択した画像をコピーする(選択画像コピー)



マルチセレクターの▲または▼を押して、画像のコピー方向(上表参照)を選択し、▶を押します。



「選択画像コピー」が選択されていること を確認し、▶ を押すとコピー画像選択画 面が表示されます。







- **◀** または **▶** を押して、コピーしたい画像 を選択します。
- ・ 画面下部には縮小表示(画面上部)の 中央の画像が表示されます。
- コピー画像選択をキャンセルする場合は、MENU ボタンを押します。







- ▲ (ON)を押すと、選択した画像がコピーされる画像に設定されます。設定された画像にはPDアイコンが表示されます。
- 手順 3、4 を繰り返して、コピーする 画像を選択します。
- コピーの設定を解除するときは、解除 したい画像を選択して▼(OFF)を押 し、1920アイコンを消してください。







❷を押すと、コピー確認画面が表示されます。








- ▼を押して「はい」を選択し、**②**を押すと 選択した画面がコピーされます。
- 「いいえ」を選択すると、画像はコピー されずに再生メニューに戻ります。

******** すべての画像をコピーする



マルチセレクターの▲または▼を押して、画像のコピー方向(**圏**112)を選択し、▶を押します。

画像コピー



マルチセレクターの▼を押して、「全画像 コピー」を選択します。





▶ を押すと、コピー確認画面が表示されます。







▼を押して「はい」を選択し、**②**を押す と内蔵メモリまたは SD カードに記録さ れているすべての画像がコピーされます。

「いいえ」を選択すると、画像はコピー されずに再生メニューに戻ります。

- 選択画像コピーのときは、コピー先にすでに作成されているフォルダ内に選択した画像がコピーされます。ファイル名は、「DSCN」などの先頭文字に新規のファイル番号を付けた名前となります。
- ・ 全画像コピーのときは、内蔵メモリ/ SD カードの全フォルダごとコピーされます。フォルダ名は、新規のフォルダ番号(コピー先にある最大の番号に 1 を加えた番号)を付けた名前となります。コピー先に新しいフォルダを作成できないときは、コピーは実行されず、エラーメッセージが表示されます。
- 画像コピー中にコピー先の空き容量が不足したときは、画像コピーが中止され、エラーメッセージが表示されます。コピー先に収まり切らなかった画像はコピーされません。
- コピーできる画像ファイルの形式は、JPEG、MOV、WAVです。これ以外の形式の画像ファイルはコピーできません。
- 他社製のカメラで撮影した画像やパソコンで加工した画像の画像コピーは、動作保証外です。

「ブリント指定」(DPOF ブリント設定)を行った画像をコピーした場合、「ブリント指定」 (DPOF ブリント設定)の情報はコピーされません。

セットアップメニュー

セットアップメニューについて

セットアップメニュー一覧

セットアップメニューでは以下の項目が設定できます。

メニュー項目	内容	8
オープニング画面	カメラの電源を ON にしたときに、液晶モニタに表示されるオープニング画面を選択します。	116
日時設定	カメラに内蔵された時計の日時を設定します。	118
モニタ設定	液晶モニタの表示方法を設定します。	121
デート写し込み	撮影時に日付と時刻を画像上に写し込みます。	122
画面の明るさ	液晶モニタの明るさを調整します。	123
操作音	カメラの操作音の ON $/$ OFF や、シャッター音、オープニング音の音量を設定します。	124
オートパワーオフ	バッテリー節約のため、液晶モニタが自動的に消灯する までの時間を設定します。	125
メモリ/カードの 初期化	内蔵メモリまたは SD カードを初期化します。	125
表示言語 / LANGUAGE	カメラに表示する言語を設定します。	127
USB	で使用のパソコンの OS やダイレクトプリント対応のプリンタとの接続に合わせてUSB通信方式を設定します。	68 76
ビデオ出力	ビデオ出力方式を設定します。	127
設定クリア	カメラに設定された各種機能を初期設定にリセットします。	128
バージョン情報	カメラのファームウェアのバージョン情報を表示します。	129

セットアップメニューの表示方法

モードダイヤルをSETUPに合わせると、液晶モニタにセットアップメニューが表示されます。





ページ (1/2、1/5 など)、△や マークが表示される場合は、複 数ページにわたりメニューや項目 があることを示します。▲または ▼を押すと前後のページを表示 できます。

メニュー画面を終了するには、モードダイヤルをほかのモードに切り換えます。

モードダイヤルを SETUP に合わせ、「オープニング画面」を選択して (圏 115)、▶を押します。

カメラの電源を ON にしたときに、液晶モニタに表示されるオープニング画面を選択します。

次の4種類から選択して ②を押します。



人の4階級かり	選択して9を押します。 ■	
設定	内容	
なし	カメラの電源を ON にしても、オープニングで示されず、そのまま撮影画面になります。	画面は液晶モニタに表
Nikon	カメラの電源を ON にしたとき、右のようなオープニング画面が液晶モニタに表示されます。	Nikon COOLPIX
アニメーション(初期設定)	カメラの電源を ON にしたとき、右のよう なオープニングアニメーションが液晶モニ タに表示されます。	COOLPIX
撮影した画像	内蔵メモリ/SDカードの画像から、オープニング画面を選択できます。 1 「撮影した画像」を選択し、▶を押すと「画面の選択」画面が表示されます。 2 マルチセレクターの ◀または▶で画像を選択します。 3 ❷を押します。 内蔵メモリの画像を選択したいときは、SDカードをカメラから取り出してください。	画像の選択 2004 10-31 12:00 戻る J決定

√「撮影した画像」でスモールピクチャーまたはトリミング画像を選択する場合

- ・ スモールピクチャー (₩111) を選択する場合は、 640 × 480 のみ設定可能です。
- トリミング画像(■64)を選択する場合は、640×480以上の画像のみ設定可能です。

「撮影した画像」でオープニング画面を選択した場合

オープニング画面メニューの「撮影した画像」で、すでに画像を登録している場合、画像を変更するかどうかを確認する画面が表示されます。変更する場合は「はい」を選択し、②を押します。変更しない場合は「いいえ」を選択し、②を押してください。



② 日時設定

モードダイヤルを SETUP に合わせ、「日時設定」を選択して(**図** 115)、 ▶ を押します。

カメラに内蔵された時計のタイムゾーンと日時を 設定します。また、自宅のタイムゾーンを訪問先の タイムゾーンの日時に変更することもできます。



日時

通常使用する日付と時刻を設定します。詳しくは「日付と時刻を設定します」 (■24) をご覧ください。

ワールドタイム

使用する日時のタイムゾーンを設定します。

通常は自宅(♠)を選択してタイムゾーンを設定します。

訪問先(→)を選択すると、自動的に自宅との時差を算出して、選択した地域の日付と時刻に日時設定されます。時差のある地域でカメラを使用するときに使用します。



自宅および訪問先の選択 アイコン(● の方が選択 されています)



マルチセレクターの▲または▼を押して、自宅または訪問先のタイムゾーンを選択します。

- 自宅のタイムゾーンを使用する場合は、は、を選択してのを押します。
- 訪問先の時間に変更したい場合は、★を選択して ②を押します。
- 夏時間を設定する場合は、「夏時間」を 選択して❷を押すと、□が▼になり ます。







▶ を押すと、世界地図画面が表示されます。







◀または ▶ を押してタイムゾーン(都市名)を選択し、❷を押します。タイムゾーンが設定されます。







MENUボタンを押すとワールドタイム画面に戻り、設定した時刻が表示されます。

- 「夏時間」に ▼ がついている場合は、時刻が 1 時間進みます。
- ◆を押すと、セットアップメニューに 戻ります。

√ ワールドタイムの設定についてのご注意

- 「ワールドタイム」は、「日時」で日付と時刻が設定されていないと選択できません。
- 時差は1時間単位で自動的に設定されます。時刻を正確に合わせる場合は、「日時」(■24、118)で設定してください。

タイムゾーンを選択すると、時差を自動的に算出して、時計を合わせます。

<i>► ⟨ (</i> + + + + + + + + + +	n+
タイムゾーン(都市名)	時差
Tokyo, Seoul	0
Beijing, HK, Singapore	-1
Bangkok, Jakarta	-2
Colombo, Dacca	-3
Islamabad, Karachi	-4
AbuDhabi, Dubai	-5
Moscow, Nairobi	-6
Athens, Helsinki	-7
Madrid, Paris, Berlin	-8
London, Casablanca	-9
Azores	-10
Fernando de Noronha	-11
BuenosAires, SanPaulo	-12
Caracas, Manaus	-13

タイムゾーン(都市名)	時差
EST: New York, Toronto, Lima	-14
CST: Chicago, Houston, MexicoCity	-15
MST: Denver, Phoenix, La Paz	-16
PST: Los Angeles, Seattle, Vancouver	-17
Alaska, Anchorage	-18
Hawaii, Tahiti	-19
Midway, Samoa	-20
Auckland, Fiji	+3
NewCaledonia	+2
Sydney, Guam	+1

グワールドタイム表示

「ワールドタイム」で「訪問先」を選択すると、今アイコンが液晶モニタに表示されます。

撮影画像には設定した訪問先の日時が記録されます。



(□ モニタ設定

モードダイヤルを SETUP に合わせ、「モニタ設定」を選択して (1) 115)、▶を押します。

液晶モニタの表示方法を設定します。



次の5種類から選択して@を押します。

次の5種類から	D迭折して 必 を押します。	V
設定	内容	液晶モニタの表示
情報 ON (初期設定)	撮影・再生の際、液晶モニタに撮影情報を表示します。	
情報 AUTO	撮影・再生の際、液晶モニタに撮影情報を表示 し、5秒後に自動的に情報表示が消えます。操 作を行うと再び撮影情報を表示します。	T4M NORM \$ AUTO [11]
情報 OFF	情報表示を非表示にします。	
方眼+情報 AUTO	● (オート撮影モード) のときに液晶モニタに方眼を表示します。撮影情報は「情報AUTO」になります。ほかのモードでは「情報ON」の場合と同じになります。	CAM NORN 7 AUTO [1]
モニタ OFF	● (オート撮影モード)のときに液晶モニタを消灯します。そのほかのモードでは「情報 ON」と同じ表示になります。 ・撮影するときはファインダーを使用します。AF エリアが「中央([■])」に、AFモードが「シングル AF(SAF)」に設定されます。 ・節電モードになるため、ピントが合うまで	

の時間が点灯時に比べ若干遅くなります。

(デート写し込み

きます。

モードダイヤルを SETUP に合わせ、「デート写し込み」を選択して (**習** 1 15)、▶ を押します。

撮影時に日付と時刻を画像上に写し込みます。 デート写し込みを設定すると、日付と時刻は画像に 直接写し込まれますので、DPOFに対応していない プリンタでも日付と時刻入りの画像をプリントで



日付と時刻は撮影と同時に画像の右下に写し込まれます。撮影後に写し込むことはできませんのでご注意ください。

設定	内容
MOFF (初期設定)	日付、時刻のどちらも写し込みません。
甌電年・月・日	画像上に日付のみを写し込みます。
皿 年・月・日・時刻	画像上に日付と時刻の両方を写し込みます。

√ 日付、時刻の写し込みについてのご注意

- 一度写し込まれた日時は画像から消すことはできません。
- セットアップメニューの「日時設定」(■118)で日時を設定していない場合、デート写し込みは選択できません。
- 動画モード(■59)、シーンモードの「パノラマアシスト」で撮影された画像には、日付と時刻は写し込みされません。
- ・ 画像サイズ(図84) が「[IV (640 × 480)」に設定されている場合、写し込まれた日時が読みづらい場合があります。画像サイズは「[PC (1024 × 768)] 以上に設定することをおすすめします。
- 年、月、日の表示順序は、セットアップメニューの「日時設定」(■118)で選択した表示順序と同じになります。
- ・ 再生メニューの「プリント指定」(▼73) の設定に関係なく、写し込まれた日付や時刻は ブリントされますので、DPOF に対応していないプリンタでもプリントされます。「プリン ト指定」による日付設定との違いについては、75 ページをご覧ください。

デート写し込み表示

「デート写し込み」を「OFF(■)」以外に設定すると、設定した デート写し込みアイコンが液晶モニタに表示されます。



🌣 画面の明るさ

モードダイヤルを SETUP に合わせ、「画面の明るさ」を選択して (🖥 1 1 5)、▶ を押します。

液晶モニタの明るさを5段階に調整します。画面上に表示される画像の明るさを目安にしながら、マルチセレクターの▲または▼を押して選択し、❷を押して決定します。メニュー画面に戻る場合は、マルチセレクターの▲を押してください。



₩ 操作音

モードダイヤルを SET UP に合わせ、「操作音」を選択して(**暦 115)、** ▶ を押します。

カメラの状態を知らせる設定音の ON/OFF、シャッター音またはオープニング音の音量を設定します。



		3 7 2 7 3
設定	内容	
設定音	カメラの状態を知らせる設定音を「ON」または「OFF」から選択し、②を押します。次のようなときに、設定音が鳴ります。 ・モードダイヤルを切り換えたとき ・撮影モードと再生モードを切り換えたとき ・②を押して選択が決定されたとき ・バッテリーの残量がなくなったとき ・内蔵メモリ/SDカードの状態によって撮影できないとき ・エラーが起きたとき	設定音 ON OFF
シャッター音	シャッター音の音量を「大」、「標準」、「OFF」から選択し、②を押します。「OFF」を選択すると、シャッターをきってもシャッター音は鳴りません。 動画モードで撮影するときは、設定にかかわらずシャッター音は鳴りません。	シャッター音 大 標準 OFF
オープニング音	カメラの電源をONにしたときのオープニング 音の音量を「大」、「標準」、「OFF」から選択し、 ②を押します。	オーブニング音 大 標準 OFF

【オートパワーオフ

モードダイヤルを SETUP に合わせ、「オートパワーオフ」を選択して (**図** 115)、▶ を押します。

オートパワーオフ機能が作動するまでの時間を 30 秒、1 分(初期設定)、5 分、30 分から選択し、②を押します。オートパワーオフ機能の詳しい内容については 23 ページをご覧ください。



メモリの初期化

内蔵メモリ内のデータは 全て削除されます

いいえ

初期化する

よろしいですか?

「メモリ/カードの初期化

モードダイヤルを SETUP に合わせ、「メモリの初期化」または「カードの初期化」を選択して (🖥 115)、▶ を押します。

内蔵メモリ/ SD カードを初期化(フォーマット)します。初期化すると、記録されているすべてのデータが削除されます。

SDカードをはじめて COOLPIX4200 で使用する ときは、必ず初期化してください。

- 内蔵メモリを初期化するときは、SDカードを取り出してください。
- SD カードをカメラに装着すると、SD カードを初期化できます。

内蔵メモリを初期化する



マルチセレクターの ▲ または ▼ で 「初期 化する」を選択します。

初期化を行わない場合は「いいえ」を 選択して②を押してください。





❷を押すと初期化が開始され、「メモリ初期化中」というメッセージが表示されます。

初期化を終了すると、セットアップメニュー画面に戻ります。

SD カードを初期化する



マルチセレクターの▲または▼で「初 期化する」を選択します。

初期化を行わない場合は「いいえ」を 選択して②を押してください。







X

❷を押すと初期化が開始され、「カード初期化中」というメッセージが表示されます。

初期化を終了すると、セットアップメニュー画面に戻ります。

メモリ初期化のご注意

- ・メモリの初期化は、カメラで行ってください。パソコンで初期化(フォーマット)を行うと、データの書き込み、読み出しなどに不具合が発生することがあります。
- 「メモリ初期化中」や「カード初期化中」のメッセージが液晶モニタに表示されている間は、 カメラの電源を OFF にしたり、バッテリーや SD カードを取り出したりしないでください。
- 初期化すると、プロテクト設定(图108)されている画像も含めて、すべての画像が削除されます。初期化する前に保存したい画像をパソコンに転送することをおすすめします(图68)。
- 内蔵メモリ/SDカードは、撮影、削除を繰り返すと処理能力が落ちてくるため、カメラの機能を充分に活用できなくなります。定期的に初期化することをおすすめします。

🏲 表示言語 /LANGUAGE

モードダイヤルを SET UP に合わせ、「表示言語 /LANGUAGE」 を選択して (**図** 115)、▶ を押します。

メニュー画面やメッセージ画面に表示する言語を選択します。「Deutsch (ドイツ語)」、「English (英語)」、「Español (スペイン語)」、「Français (フランス語)」、「Italiano (イタリア語)」、「Nederlands (オランダ語)」、「Svenska (スウェーデン語)」、「日本

表示言語/	LANGUAGE	
Deutsch	Nederlands	r
English	Svenska	
Español	日本語	
Français	中文(简体)	
Italiano	한글	
(国) 戻る	⊿決定	

語」(初期設定)、「**中文(简体)**(中国語)」、「**き**言(韓国語)」から選択し、**@**を押します。

•<÷ USB

モードダイヤルを SET IP に合わせ、「USB」を選択して(**圏 115)、** ▶ を押します。

カメラとパソコンを接続して画像を転送したり(**図**68)、カメラとプリンタを接続して画像をダイレクトプリントする(**図**76)前に USB 通信方式を選択します。

ビデオ出力

モードダイヤルを SETUPに合わせ、「ビデオ出力」を選択して (**翌** 115)、▶ を押します。

ビデオの出力方式を選択します。テレビやビデオデッキなどの接続先の機器に合わせて選択し、**②**を押します(**図**67)。



設定	内容	
NTSC	NTSC 方式に設定します。通常、日本国内で使われている方式です。	
PAL	PAL 方式に設定します。通常、欧州で使われている方式です。	

☑ 設定クリア

モードダイヤルを SETUPに合わせ、「設定クリア」を選択して (🖥 1 15)、▶ を押します。

カメラにセットされた各種設定を初期設定にリセットします。

「はい」を選択して②を押します。



設定	内容	
いいえ	設定をリセットしません。	
はい	各種設定を初期設定にリセットします。	

以下の設定項目がリセットされます。

以下の放走項目がりピットでれるす。				
設定項目	初期設定	設定項目	初期設定	
えポートレートモード	ポートレート	階調補正	オート	
▲ 風景モード	風景	輪郭強調	オート	
❖ スポーツモード	スポーツ	感度設定	オート	
☑ 夜景ポートレート	夜景	ブラケティング	OFF	
モード	ポートレート	彩度調整	標準	
SCENE (シーンモード)	パーティー	AF エリア選択	オート	
動画モード	TV 再生 640	マニュアル (AF 選択エリア)	中央	
スピードライト	AUTO	AF-MODE	シングル AF	
セルフタイマー	OFF	ノイズ除去	OFF	
マクロモード	OFF	オープニング画面	アニメーション	
露出補正	± 0	モニタ設定	情報 ON	
画質	NORMAL	デート写し込み	OFF	
画像サイズ	4M	画面の明るさ	3	
ホワイトバランス	オート	設定音	ON	
測光方式	マルチ	シャッター音	標準	
連写	単写	オープニング音	標準	
BSS	OFF	オートパワーオフ	1分	

☑ ファイル名の連番を 0001 にリセットしたいときは

ファイル名の連番を 0001 にリセットするときは、内蔵メモリ/ SD カード内の画像をすべて削除(図 106)するか、内蔵メモリ/ SD カードを初期化(図 125)したあと、設定クリアを行ってください。

Ver. バージョン情報

カメラのファームウェアバージョンを表示します。 **▲**を押すと、セットアップメニューへ戻ります。



別売アクセサリー

COOLPIX4200 には次の別売アクセサリーが用意されています。詳しくは 販売店にお問い合わせください。

リチャージャブルバッテリー	Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL5
バッテリーチャージャー	バッテリーチャージャー MH-61
AC アダプタ	AC アダプタキット EH-62A
ウォータープルーフケース	ウォータープルーフケース WP-CP2 COOLPIX4200 用の水深約 40m まで使用可能な ウォータープルーフケースです。

推奨 SD カード一覧


次のSDカードが動作確認されております。

SanDisk 製	16MB、32MB、64MB、128MB、256MB
東芝製	16MB、32MB、64MB、128MB、256MB
Panasonic 製	16MB、32MB、64MB、128MB、256MB*、 512MB*

^{*10}MB/s 以上の高速タイプ

AC アダプタキット EH-62A の接続について


別売 AC アダプタキットを使用すると、カメラにパソコンやプリンタを接続するときなど、長時間カメラをご使用になるときに家庭用コンセント (AC100V) から COOLPIX4200 へ電源を供給することができます。 AC アダプタキットを取り付ける前に、カメラ本体の電源が OFF になっていることを確認してください。



バッテリーカバーとパワーコネクタカ バーを開け(①)、パワーコネクタEP-62A を挿入します(②)。


AC アダプタキット EH-62A のパワーコネクタ EP-62A を「+」と「-」の方向に注意して、バッテリロックレバーをパワーコネクタの側面で押しながら、バッテリー室の中に挿入します。

付録




2 パワーコネクタをバッテリーロックレ バーでロックします。

パワーコネクタにバッテリーロックレバーが掛かるまで(③)しっかり押し込んでください。




3 バッテリーカバーを閉じます。

パワーコネクタのコードがパワーコネクタカバーの開口部から出るように注意して(④)、バッテリーカバーを閉じ(⑤)、矢印の方向にスライドさせます(⑥)。



COOLPIX4200 に付属のフェライトコアをパワーコネクタのコードに取り付けます。

フェライトコアの凸凹部をカメラ側に向けないように注意して、カメラから約 1cmの位置に図のように取り付けます(⑦)。



これでカメラにパワーコネクタ EP-62A が装着されました。このあとの接続や使用上のご注意については、「AC アダプタキット EH-62A 使用説明書」をご覧ください。

AC アダプタキットの取り外しについて

カメラの電源を OFF にして、AC アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。 バッテリーカバーを開け、バッテリーロックレバーを押してパワーコネクタ EP-62A をまっ すぐ引き抜いてください。

カメラのお手入れ方法

クリーニングについて

レンズ

レンズのガラス部分をクリーニングするときは、直接手で触らないようにご注意ください。ほこりや糸くずはブロアーで払います。ブロアーで落ちない指紋や油脂などの汚れは、柔らかい布でレンズのガラスの中心から外側にゆっくりと円を描くように拭き取ってください。

液晶モニタ

ほこりや糸くずはブロアーで払ってください。指紋や油脂などの汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ります。強く拭くと、破損や故障の原因となることがありますのでご注意ください。

カメラ本体

ブロアーを使ってほこりや糸くずを払い、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。海辺などでカメラを使用したあとは、真水を湿らせてよく絞った柔らかい布で砂や塩分を軽く拭き取り、よく乾かします。

※クリーニングの際、アルコール、シンナーなど揮発性の薬品は使用しないでください。

保管について

長期間カメラを使用しないときはバッテリーを取り出してください。バッテリーを取り出す前にカメラの電源が OFF になっていることを確認してください。

次の場所にカメラを保管しないようにご注意ください:

- 換気の悪い場所や湿度の高い場所
- テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺
- ・ 温度が50℃以上、または-10℃以下の場所
- ・ 湿度が 60% を越える部屋

(カメラの取り扱い上のご注意

●強いショックを与えないでください

カメラを落としたり、ぶつけたりしないように注意してください。 故障の原因になります。 また、 レンズに触れたり、レンズに無理な力を加えたり しないでください。

●水に濡らさないでください

カメラは水に濡らさないように注意してください。カメラ内部に水滴が入ったりすると部品がサ ピついてしまい、修理費用が高額になるだけでな く、修理不能になることがあります。

●急激な温度変化を与えないでください

極端に温度差のある場所 (寒いところから急激に 暖かいところや、その逆になるところ) にカメラ を持ち込むと、カメラ内外に水滴を生じ、故障の 原因となります。カメラをバッグやビニール袋な どに入れて、周囲の温度になじませてから使用し てください。

●強い電波や磁気を発生する場所で撮影しないでください

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データが消滅したり、カメラが正常に機能しない場合があります。

●長時間、太陽に向けて撮影または放 置しないでください

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。過度の 光照射は CCD の褪色・焼きつきを起こす恐れが あります。また、その際撮影された画像には、 真っ白くにじみが牛することがあります。

●保管する際には

カメラを長期間使用しないときは、バッテリーを 必ず取り出しておいてください。また、カビや故 障を防ぎ、カメラを長期にわたって使用いただ けるように、月に一度を目安にバッテリーを入れ カメラを操作することをおすすめします。

●バッテリーや AC アダプタを取り外 すときは必ず電源 OFF の状態で行っ てください

電源 ON の状態で、バッテリーの取り出し、AC アダプタの取り外しを行うと、故障の原因となります。特に撮影動作中、または記録データの削除中に前記の操作は行わないでください。

●液晶モニタについて

液晶モニタの特性上、一部の画素に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがありますが故障ではありません。 予めご了承ください。 記録される画像には影響はありません。

- 屋外では日差しの加減で液晶モニタが見えにくい場合があります。
- ・ 液晶モニタ画面を強くこすったり、強く押したりしないでください。液晶モニタの放障やトラブルの原因になります。もしホコリやゴミ等が付着した場合は、プロアーで吹き払ってください。汚れがひどいときは、柔らかい布やセーム革等で軽く拭き取ってください。万一、液晶モニタが破損した場合、ガラスの破損などでケガをするおそれがありますので充分ご注意ください。また、中の液晶が皮膚や目に付着したり、口に入ったりしないよう、充分ご注意ください。

●スミアについて

明るい被写体を写すと、液晶モニタ画像に縦に尾 を引いたような(上下が帯状に白く明るくなる) 現象が発生することがあります。この現象をスミ 現現象といいますが、故障ではありません。撮影 された画像(動画を除く)には影響はありません。

● AF 補助光について

AF 補助光 (**図**12) に使用されている LED (発 光ダイオード) は以下の IEC 規格に準拠してい ます。

> クラス 1 LED製品 IEC60825-1 Edition 1.2⁻²⁰⁰¹

「バッテリーの取り扱いについて

●撮影の前に充雷池をあらかじめ充雷 する

リチャージャブルバッテリー FN-FI 5 で撮影の 際は、バッテリーの充電を行ってください。付属 のリチャージャブルバッテリー FN-FI 5 は、ご 購入時にはフル充電されておりませんので、ご注 意ください。

●バッテリー使用上のご注意

- バッテリーを電源として長時間使用したあと は、バッテリーが発熱していることがありま すのでご注意ください。
- ・ バッテリーを取り出す場合は、カメラの電源 を OFF にして、電源ランプが消灯しているこ とを確認してから取り出してください。
- バッテリー容量のなくなったバッテリーを力 メラに入れたまま、何度も電源スイッチの ON/OFF を繰り返さないでください。

●予備バッテリーを用意する

撮影の際は、充電済みの予備バッテリーをご用意 ください。特に、海外の地域によっては入手や充電 が困難な場合がありますので、ご注意ください。

●持ち運ぶときは端子カバーをつける

カメラから取り外したバッテリーを保管した り、持ち運ぶ場合は、必ず付属の端子カバー をつけてください。 バッテリーがショートす ると、液もれ、発熱、破裂の原因となり危険 です。

●低温時のバッテリーについて

バッテリーは一般的な特性として、低温時には性 能が低下します。低温時に使用する場合は、バッ テリーおよびカメラを冷やさないようにしてく ださい。

●低温時には容量の充分なバッテリーを 使い、予備のバッテリーを用意する

低温時に消耗したバッテリーを使用すると、カメ ラが作動しない場合があります。低温時に撮影す る場合は、充分に充電されたリチャージャブル バッテリーを使用し、保温した予備のバッテリー を用意して暖めながら交互に使用してください。 低温のために一時的に性能が低下して使えな かったバッテリーでも、常温に戻ると使える場合 があります。

●バッテリーの接点について

バッテリーの接点が汚れていると、接触不良で力 メラが作動しなくなる場合がありますので、バッ テリーを入れる前に接点を乾いた布などで拭い てください。

●バッテリーの残量について

バッテリーの特性上、残量がなくなったバッテ リーを再度カメラに入れた場合、バッテリーの残 量が充分な状態を示す(バッテリー表示が何も表 示されない状態) ことがありますのでご注意くだ さい。

●リチャージャブルバッテリー EN-EL5 のリサイクルについて

ご使用済みのリチャージャブルバッテリーは貴 重な資源です。リチャージャブルバッテリーのリ サイクルにご協力ください。+端子にテープ等を 貼り付けて絶縁してから、ニコンサービスセン ターやリサイクル協力店へご持参ください。

●小型充電式電池のリサイクル



Li-ion

不要になった充電式電池は、貴重な 資源を守るために、廃棄しないで充 電式電池リサイクル協力店へお持 ちください。

(警告メッセージについて)

液晶モニタに下記の警告メッセージが表示された場合は、修理やアフターサービスをお申し付けになる前に下記の対処方法をご確認ください。

液晶モニタの表示	原因	対処方法	ନ
(点滅)	カメラの時計が設定され ていません。	日付と時刻を設定してください。	24
電池残量がありません	バッテリーの残量があり ません。	カメラの電源をOFFにしてバッテリーを交換してください。	18
[] (AF エリアの赤色点滅) AF (AF 表示の赤色点滅)	ピントを合わせることが できません。	シャッターを半押しして被写体と同じ距離 のものにピントを合わせ、そのまま構図を 元にもどして撮影してください。	33
٨	シャッタースピードが低 下して手ブレのおそれが あります。	スピードライトを使用するか、次の方法でカメ ラを安定させてください。 ・ 三脚を使用する ・ 安定した場所におく ・ 体に肘を付け脇を締めて、両手でしっか りとカメラを固定する	51 45 – 29
しばらくお待ちください カード記録中 しばらくお待ちください	 画像の記録中にカメラの電源を OFF にしました。 画像の記録中に ▼ボタンを押しました。 画像の記録中にモードダイヤルを切り換えました。 	画像の記録が終了して警告表示が消灯するまでお待ちください。	32
カードがロック されています 🔼	SD カードの書き込み禁 止スイッチが「Lock」 にセットされています。	SDカードの書き込み禁止スイッチの「Lock」 を解除してください。	21
このカードは 使用できません		動作確認済みのSDカードをご使用ください。	130
カードに異常があります [[*]]	SD カードへのアクセス 異常です。	 SDカードの端子部分が汚れていないか ご確認ください。 電源を OFF にして、SD カードが正し く挿入されていることを確認してくだ さい。 	20
************************************	SD カードが、 COOLPIX4200 用に初 期化されていません。	マルチセレクターの▲ボタンを押して、「初期化する」を選択し、②を押してSDカードを初期化するか、カメラの電源をOFFにして、適切なSDカードに交換してください。	21 125

液晶モニタの表示	原因	対処方法	8
メモリ残量がありません ご または 値	画像を記録する空き容量 がありません。	・ 画像モードを変更してください。・ 不要な画像を削除してください。・ 新しい SD カードを挿入してください。	83 35 20
	画像を転送するための通信情報を書き込む容量がありません。(カメラとパソコンを接続し、②(転送 M)ボタンを押した場合のみ)	不要な画像を削除し、再度 ❷ (転送 ✔)ボタンを押してください。	106
	画像をコピーしようとし ましたが、コピー先のメ モリ容量が足りません。	 コピー先のメモリを初期化してください。 新しいSDカードに入れ換えるか、内蔵メモリ/SDカード内の不要な画像ファイルを削除してください。 	125 20 35 106
	SDカードのフォーマット が異なります。	SD カードを初期化してください。	125
	画像の保存中にエラーが発 生しました。		_
	ファイル番号のオーバー フローです。	新しいSDカードに入れ換えるか、内蔵メモリ/SDカードの不要な画像ファイルを削除してください。	20 35 106
画像を登録できません ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 スモールピクチャーまた はトリミングで作成され た画像か、動画を編集し ようとしました。 スモールピクチャー を作成できない画像 を設定しました。 	すでに編集された画像をさらに編集した り、動画を編集することはできません。	_
	オープニング画像に設定 できない画像を設定しま した。	きません。	117
撮影画像がありません	内蔵メモリ/SDカード に撮影された画像が入っ	 撮影したにもかかわらず、このメッセージが表示される場合は、カメラの電源を OFFにして、再度 ON にしてください。 この現象が続く場合は、ニコンサービス センターにご連絡ください。 	22
	ていません。	 再生モードになっているときは、 タンを押して撮影モードに切り換え、画像を撮影してください。 	31
		 内蔵メモリの画像を表示させたい場合は、SDカードを取り出してください。 	21

液晶モニタの表示	原因	対処方法	8
このファイルは 表示できません □	パソコン、または他社の カメラで作成したファイ ルです。	撮影したカメラまたはパソコンで再牛して	
表示可能な画像が ありません	SD カードまたは内蔵メ モリに COOLPIX4200 で再生できる画像が入っ ていません。	ください。	_
このファイルは 削除できません □	プロテクト設定された 画像を削除しようとし ました。	再生メニューで「プロテクト設定」を解除 してください。	108
自宅と訪問先が 同じタイムゾーンです	ワールドタイムの設定 で、自宅と訪問先を同じ タイムゾーンに設定し ようとしました。	自宅と訪問先のタイムゾーンを再度確認 してください。自宅と訪問先のタイムゾー ンが同じであれば設定する必要はありま せん。	118
レンズエラー	レンズ駆動中にエラーが 発生しました。	カメラの電源を OFF にして、再度 ON にしてください。この現象が続く場合は、ニコンサービスセンターにご連絡ください。	23
	パソコンに画像転送中、イ ンターフェースケーブルの 接続が外れたか、SD カー ドが取り出されました。		20 70
通信エラー ~	パソコンが何らかの処理 を行っています。	パソコンのモニタに警告メッセージが表示された場合は「OK」をクリックし、パソコンの処理が終わるのを待ってから転送してください。	_
	で使用のパソコンの OS とカメラの USB 通信方 式の組み合わせでは、カメ ラの ② (転送 ✔)ボタ ンで転送できません。	カメラの電源を OFF にし、いったん USB ケーブルを外してセットアップメニューの 「USB」を変更し直したあと、パソコンと再度 接続してください。この操作で警告メッセージが消えない場合には、付属のソフトウェアの転送ボタンをご使用ください。	68 70 71
転送マークされた 画像がありません	転送設定された画像がないときに ② (転送 ◇) ボタンでパソコンに画像を転送しようとしました。	カメラとパソコンの接続を外し、少なくとも 1 枚以上の画像に転送設定を指定して、再度転送してください。	70 71 109
転送エラー 少	画像転送中にエラーが発 生しました。	 カメラとパソコンが正しく接続されていること、およびパッテリーの残量が充分であることを確認してください。 AC アダプタキットEH-62A (別売) がしっかり接続されていることを確認してください。 	22 70

(故障かな?と思ったら

カメラが正常に作動しないときは、お買い上げの販売店やニコンサービスセンターにお問い合わせいただく前に、下表の項目をご確認ください。

●デジタルカメラの特性について

きわめて希なケースとして、液晶モニタに異常な表示が点灯したまま、カメラが作動しなくなることがあります。原因として、外部から強力な静電気が電子回路に侵入したことが考えられます。万一このような状態になった場合は、電源を OFF にしてバッテリーを入れ直し、電源を ON にしてカメラを作動させてみてください。その際、カメラを長時間使用していますとバッテリーが熱くなっていることがありますので、取り扱いには充分にご注意ください。AC アダプタキットをご使用時は、いったんカメラから取り外して再度カメラに取り付け、電源を ON にしてカメラを作動させてみてください。また、この操作を行うことでカメラが作動しなくなった状態のときのデータは、失われるおそれがありますが、すでに記録されているデータは失われることはありません。この操作を行ってもカメラに不具合が続く場合は、ニコンサービスセンターにお問い合わせください。

こんなときは	ここをご確認ください	\mathbf{A}
液晶モニタに何 も映らない	 カメラの電源が入っていません。 液晶モニタがオフになっています。 バッテリーが正しく装着されていません。またはバッテリーカバーがしっかりと閉まっていません。 バッテリーの残量がありません。 ACアダプタキット EH-62A(別売)が正しく接続されていません。 オートパワーオフ機能が作動しています。シャッターボタンを半押ししてください。 USBケーブルが接続されています。 オーディオビデオケーブルが接続されています。 	22 15 18 22 130 23
カメラの電源が 突然切れる	・バッテリーの残量がありません。・バッテリーの温度が低すぎます。	22 134
液晶モニタに画像 モードなど、カメ ラの撮影情報や画 像の情報が表示さ れない	・ 撮影情報や画像情報を非表示に設定している可能性が あります。セットアップメニューの「モニタ設定」を変更してください。	121
液晶モニタの画面がよく見えない	・ 周囲の光が明るすぎます。暗い場所に移動してください。・ 液晶モニタの明るさを調整してください。・ 液晶モニタが汚れています。	133 123 133

こんなときは	ここをご確認ください	₩
<u> </u>	 スピードライトが発光禁止になっています。次の場合、 スピードライトは自動的に発光禁止になりますのでご 注意ください: 	51
スピードライト が発光しない	- ■ (風景) モード (右背景、左背景を除く)、<(スポーツ) モード、 図面 (シーン) モードの (ク焼け) 、 	37
	モードダイヤルを「果モードに合わせている場合□ □ モードで連写、サーキュラー連写またはマルチ連写が選択されている場合	59 89
	- ▲ モードで BSS が ON になっている場合- ▲ モードでブラケティングが設定されている場合	91 95
画像の色合いが 不自然になる	適切なホワイトバランスが選択されていません。	86
画像または音声 を再生できない	・ パソコンか他社製のカメラで、画像または音声が上書きされました。または名前が変更されました。	_
画像を編集(スモールピクチャー	表示画像が動画です。静止画像に対してのみ編集することができます。表示画像がすでに編集された画像です。	111 64 111
またはトリミング)できない	 内蔵メモリ/SDカードの空き容量が少ない場合、画像を 編集できない場合があります。画像の削除などを行って、 空き容量を確保してから作成してください。 	106
再生時に画像の 拡大表示ができ ない	・ 表示画像が動画です。・ 表示画像がスモールピクチャーです。・ 表示画像が320×240以下にトリミングされています。	63 111 64
カメラをパソコ ンに接続時、また は SD カードを カードリーダー	 カメラの電源が OFF になっています。 AC アダプタキット EH-62A (別売) が正しく接続されていません。またはバッテリーの残量がありません。 USB ケーブル UC-E6 が正しく接続されていません。またはカードがカードリーダー、カードアダプタ、またはカードスロットに正しく挿入されていません。 	22 130 22 70
やカードスロットに挿入したと きに、付属のソフトウェアが自動 的に起動しない	 カメラのデバイス登録が正しく行われていません。 セットアップメニューの「USB」を PTP に設定しています (Windows 2000 Professional、Windows Me、Windows 98SE の場合)。 付属のソフトウェアのリファレンスマニュアル(CD-ROM) 	– 68

をご覧ください。

=76=17/	
記録形式	
記録媒体	内蔵メモリ(約 12MB)、SD メモリーカード
画像ファイル	Design rule for Camera File System (DCF)、Exif 2.2 準拠、Digital Print Order Format(DPOF) 準拠
ファイル形式	圧縮:JPEG-Baseline 準拠 動画:QuickTime
露出	
測光方式	マルチ測光、中央重点測光、スポット測光
露出制御	プログラムオート 露出補正(– 2 〜+ 2EV、1/3EV ステップ)、オートブラ ケティング可能
露出連動範囲	広角側:EV1~EV15.8、望遠側:EV2.6~EV17.4 (感度設定:オート時)
シャッター	メカニカルシャッターと CCD 電子シャッターの併用
シャッタースピード	4~1/2000秒
絞り	電磁駆動による開口選択方式
制御段数	2(F2.8、F4.8 [広角側])
撮像感度	ISO80 相当、感度切り換え可能(オート、ISO80、ISO100、 ISO200、ISO400 相当)
セルフタイマー	10秒、3秒
内蔵スピードライト	
調光範囲	約 0.3 ~ 4.5m(広角側)、約 0.3 ~ 3.5m(望遠側) (感度設定:オート時)
調光方式	自動調光制御
インターフェース	USB
ビデオ出力	NTSC、PAL から選択可能
入出力端子	オーディオビデオ出力/デジタル端子(USB)
電源	リチャージャブルバッテリー EN-EL5(リチウムイオン充電池:付属) 1 本AC アダプタキット EH-62A(別売)

連続撮影コマ数	約 150 コマ(EN-EL5 使用時) ※ CIPA 規格による。
大きさ	約88 (W) × 60 (H) × 36.5 (D) mm (突起部除く)
質量(重さ)	約 155g (バッテリー、SD カード除く)
動作環境	
温度	0~40℃

仕様中のデータは、すべて常温(25 °C)、付属のリチャージャブルバッテリー EN-EL5 をフル充電で使用時のものです。

85%以下(結露しないこと)

Design rule for Camera File system (DCF) について

COOLPIX4200 は、Design rule for Camera File system (DCF) に準拠しています。 DCF は、各社のデジタルカメラで記録された画像ファイルを相互に利用し合うための記録形式です。

COOLPIX4200 は、Exif Version 2.2 に対応しています。Exif Version 2.2 は、デジタルカメラとブリンターの連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指した規格です。Exif Version 2.2 対応のプリンターを使用することで、撮影時のカメラ情報を活かし、プリンターが最適なプリント出力を提供することができます。プリンターの使用説明書を読んでご使用ください。

* Exif = Exchangeable image file format

付録

湿度

索引

英数・マーク
1 コマ再生モード34
AC アダプタキット19、76、130
AC アダプタキット接続用パワーコネクタカ
バー12
AF (AE) ロック33
AF-MODE101
AFエリア98
AF 補助光12、33
AF ランプ13、31
AV ケーブル67
BSS91
DPOF73
DSCN36
EH-62A19、76
EN-EL518、19
MENU ボタン13
NTSC127
PAL127
PictBridge72、76
Quick Time ムービーファイル57
RSCN36
SD カード20、130
SD カードの初期化21、126
SETUP16
SSCN36
TV 再生57
USB68
USB ケーブル70、76
.JPG36
.MOV57
.WAV36
Q(T) ボタン13、29、61、63、65
■ (W) ボタン13、29、61、63、65
□ (オート撮影) モード
▶ (再生) ボタン
面(削除) ボタン 13、35、60、61、63、65

図画 シーンモード	6
末勤回 L	,
赤目軽減自動発光51	
アシスト38	
アシスト機能付きシーンモード37、38	3
圧縮率	
打ち上げ花火拳47	,
海・雪≝845	j
液晶モニタ13、14、15	j
液晶モニタの明るさ123	3
オート撮影モード16、27	,
オートパワーオフ23、125	j
オートフォーカス31、98、101	
オート撮影モード27	,
オープニング音124	
オープニング画面116	ò
音声メモ65	,
音量60、65、124	ŀ
<u>.</u>	
カ	
階調補正92)
拡大表示モード	3
拡張子36	ò
画質83	3
画像コピー112	
画像サイズ84	
画像の再生34、61	
画像モード83	
カメラ再生57	,
画面の明るさ123	3
感度)
感度設定	
感度設定94 逆光 炎	ļ

146

		付録
		蛷

露出補正56

「アフターサービスについて

■この製品の操作方法についてのお問い合わせは

この製品の操作方法について、さらにご質問がございましたら下記のニコンカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

・ニコンカスタマーサポートセンターにつきましては、使用説明書裏面をご参照ください。

●お願い

- ・お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の上お問い合わせください。
- ・より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも次ページの「お問い合わせ承り書」の所定の項目にご記入いただき、FAX または郵送でお送りください。「お問い合わせ承り書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使いいただけます。

■製品の修理に関するお問い合わせは

ニコンカメラ販売株式会社 サービス部

〒 140 - 0015 東京都品川区西大井 1-6-3

TEL 03-3773-2221 受付時間:祝日を除く月~金(9:00~17:45)

- * このほか年末年始、夏期休暇など、都合により休業する場合が あります。
- ◆ 当サービス部では、修理品の直接受け付けならびに受け渡しに関する業務は行っておりません。

■修理を依頼される場合は

ご購入店、またはニコンサービスセンターにご依頼ください。

- ・ニコンサービスセンターにつきましては、「ニコンサービス機関のご案内」をご覧ください。
- ・ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することができない場合は最寄りの販売店、またはニコンサービスセンターにご相談ください。
- ・修理に出されるときに、SDメモリーカードがカメラ内に挿入されていないかご確認ください。

■補修用性能部品について

このカメラの補修用性能部品(その製品の機能を維持するために必要な部品)の保有年数は、製造 打ち切り後5年を目安としています。

修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただきます。なお、部品保有期間経過後も、修理可能な場合もありますので、ご購入店、またはニコンサービスセンターへお問い合わせください。水没、火災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、修理が不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコンサービスセンターにお任せください。

■インターネットご利用の方へ

・ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を次の当社 Web サイトでご覧いただくことができます。

http://www.nikon-image.com/jpn/ei cs/index.htm

・製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。

付録

ニコンカスタマーサポートセンター 行

TEL 0570 - 02 - 8000 FAX 03 - 5977 - 7499

【お問い合わせ承り書】 太枠内のみで記入ください。

お問い合わせ年月日:	年	月	日				
お買い上げ日:	年	月	日				
製品名:	シリアル番号:						
フリガナ							
お名前:							
連絡先ご住所:□自宅 □会社							
₹							
TEL:							
FAX:							
ご使用のパソコンの機種名:							
メモリ容量:	ハードディスクの3	三字字量:					
OS のバージョン:	ご使用のインター	フェースカ	コード名:				
そのほか接続している周辺機器名:							
ご使用のアプリケーションソフト名:							
ご使用の当社ソフトウェアのバージョン名:							
問題が発生したときの症状、表示されたメッセージ、症状の発生頻度:							
(おわかりになる範囲で結構ですので、できるだけ詳しくお書きください。)							
※このページはコピーしてお使いください。	整理番号:						



技術的なお問い合わせのご案内

製品の操作に関する技術的なお問い合わせは、下記のニコンカスタマーサポートセンターをご利用ください。

<ニコンカスタマーサポートセンター>

全国共通電話番号 0570-02-8000 にお電話を頂き、音声によるご案内に従いご利用の製品グループ窓口の番号を入力して頂ければ、お問い合わせ窓口担当者よりご質問にお答えさせて頂きます。



☎ 0570-02-8000

市内通話料金でご利用いただけます

営業時間: 9:30~18:00 (年末年始、夏期休暇等を除く毎日) 携帯電話、PHS等をご使用の場合は、03-5977-7033 にお かけください。

FAXでのご相談は、03-5977-7499 におかけください。

ニコン宅配修理サービスのご案内

修理品梱包資材のお届けから修理品のお引き取り、修理後の製品のお届けまでのサービスは下記をご利用ください。(有料サービス)

<ニコン宅配修理サービスお申し込み専用窓口>

☼ 0120-868-545

携帯電話やPHS等からのご利用はできません。

) 営業時間: 9:30~17:30 (土・日・祝日を除く毎日) 年末年始、夏期休暇等、 休業する場合があります。

なお、上記フリーダイヤルでは宅配修理サービス関連以外のご案内は行っておりません。

株式会社 ニコン ニコンカメラ販売株式会社